I-O DATA

HDI-Gシリーズ
取扱説明書

株式会社 アイ・オー・データ機器

126110-04

もくじ

お読みになる前に 2
必ずお守りください 3

はじめに 9

箱の中には 10
動作環境 12
対応機種および対応OS 12
対応転送方式 14
Ultra ATAインターフェイス 14

取り付け前の設定 15

137Gバイト以上の本製品を使う準備をしよう 16
ユーティリティの動作環境 16
ユーティリティの使用方法 17

取り付けよう 19

本製品を設定しよう 20

取り付け金具を取り付けよう 21
取り付け場所について 21
取り付け金具を選ぶ 22
5インチベイ用金具の取り付け方 22

取り付けよう 23
5インチベイに取り付ける 24
3.5インチベイに取り付ける 26
Macintoshに取り付ける 28

使えるようにしよう 29

使えるようにしよう ３０
Ghostで環境移行する ３１
Windows XP/2000でフォーマットする ３６
Windows Me/98でフォーマットする ３７
Mac OSで初期化する ４３

付録 45

Windows Me/98でのフォーマットのやり直し ４６
困った時には ４９
別売オプション品 ５１

お問い合わせ ５２
修理について ５４

お読みになる前に

このたびは、「HDI-Gシリーズ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いの前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いします。

呼び方

呼び方	意　味
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System, Microsoft® Windows® XP Professional Edition Operating System
Windows 2000	Microsoft® Windows® Professional 2000 Operating System
Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System
Windows 98	Microsoft® Windows® 98 Operating System, Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating System
Windows XP/2000	Windows XP,Windows 2000
Windows	Windows XP/2000,Windows Me/98
Mac OS 9	Mac OS® 9～9.2.2
Mac OS X	Mac OS® 10.0.3～10.2.5
Ghost	Norton Ghost® 2002

マークの説明



注意
本製品を使う上で、注意するべきことが書かれています。



参考
本製品を使う上で、役に立つことが書かれています。

必ずお守りください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

This product is for use only in Japan.　We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

警告および注意事項

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

△ この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。
記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例） 「発火注意」を表す絵表示

⃠ この記号は禁止の行為を告げるものです。
記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例） 「分解禁止」を表す絵表示

● この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。
記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例） 「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠ 警告


厳守

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。


電源プラグを抜く

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。

電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。


分解禁止

本製品を修理・改造・分解しないでください。

火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。
修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。


発火注意

本製品を取り付ける場合は、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。

● 接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。

● 接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。


厳守

本製品の取り付け・取り外しの際は、必ず本書で方法をご確認ください。

間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因となります。


水濡れ禁止

本体を濡らさないでください。

火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。


禁止

濡れた手で本製品を扱わないでください。

感電や、本製品の故障の原因となります。

⚠ 注意



本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。

ハードディスクや MO ディスクは消耗品です。
故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。



本製品は以下のような場所で保管･使用しないでください。

故障の原因になることがあります。

- ●振動や衝撃の加わる場所
- ●直射日光のあたる場所
- ●湿気やホコリが多い場所
- ●温度差の激しい場所
- ●熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒータなど）
- ●強い磁力電波の発生する物の近く
  （磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など）
- ●水気の多い場所（台所、浴室など）
- ●傾いた場所
- ●腐食性ガス雰囲気中（Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_xなど）
- ●静電気の影響の強い場所

≪使用時のみの制限≫

- ●保温、保湿性の高いものの近く（じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど）
- ●製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所



アクセスランプ点灯中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。



本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。

- ●落としたり、衝撃を加えない
- ●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- ●重いものを上にのせない
- ●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない
- ●本製品内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。



本製品のコネクタ・基板部分には触れないでください。

基板部分は、とがっている場合があります。誤って触れるとけがの原因となります。

また、コネクタ・基板部分に触れると静電気により、本製品が破壊されるおそれがあります。



本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。

- ●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
- ●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
- ●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因となります。



本製品を結露させたまま使わないでください。

時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。

本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。

そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。



動作中にケーブルを激しく動かさないでください。

接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因となることがあります。

使用上の注意

●本製品を廃棄あるいは譲渡などされる際の注意事項

・本製品に記録されたデータは、OS上で削除したり、ハードディスクをフォーマットするなどの作業を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを利用することで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。

その結果として、情報が漏洩してしまう可能性がありえます。



ハードディスク上のソフトウェアについて

ハードディスク上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくハードディスクを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。

・情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたします。

ハードディスクデータ消去ソフトのご案内

本製品のサポートCD-ROMには、弊社の「Disk Refresher LE」が添付されております。

本製品を廃棄あるいは譲渡される際には、こちらをお使いいただくことをおすすめします。

Memo

はじめに

箱の中には 10

箱の中のものを確認します。

動作環境 12

本製品を使うことができるパソコン環境を説明します。

箱の中には

箱の中には下記のものが入っています。

☐ にチェックをつけながら、ご確認ください。

万が一不足品がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

参考

箱・梱包材は

大切に保管し、修理などで輸送の際にお使いください。

イラストについて

実物と若干異なる場合があります。

☐ **ハードディスク(1台)**
[HDI-Gシリーズ]



☐ **5インチベイ(ファイルベイ)用金具(1枚)**



☐ **金具取り付けネジ(4個)**



☐ **本体装着用ネジA(4個)**



☐ **HDI-Gシリーズサポートソフト(1枚)** [CD-ROM]



- Norton Ghost 2002
- Norton Internet Security 2003 30日体験版
- Disk Refresher LE
- Acrobat Reader

☐ **HDD収納ケース(1個)** [出荷時HDI-Gシリーズ収納]

☑ **HDI-Gシリーズ取扱説明書(本書:1冊)**

☐ **HDI-Gシリーズのハードウェア仕様(1枚)**

☐ **ハードウェア保証書(1枚)**

参考

ユーザー登録

▼ここにシリアル番号をメモしてください。
シリアル番号は本製品に貼られている白いシールに印字してあります。

※ シリアル番号は12桁（例：ABC1234567ZX）のものです。
シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。

●ユーザー登録　⇒ http://www.iodata.jp/regist/

添付のアプリケーションについて

これらのアプリケーションについての説明は、HDI-Gシリーズサポートソフト内でご覧ください。

動作環境

本製品を使うことができるパソコン環境を説明します。

対応機種および対応OS

次の条件を満たすこと

・Ultra ATA対応のEnhanced IDEインターフェイス環境があること。
また、それに本製品を接続できること。
※本製品の最高転送速度に対応した環境をおすすめします。

・本製品の容量に対応していること。
※特に137Gバイトを超える本製品をお使いの場合は、ご注意ください。

サポート機種	サポートOS(日本語版のみ)
PC98-NXシリーズ DOS/Vマシン※1	Windows XP, Windows 2000※2, Windows Me※3, Windows 98 SE※3※4, Windows 98※3※4
PowerMac G4※5 PowerMacintosh G3※6	Mac OS 9～9.2.2 Mac OS 10.0.3～10.2.5

※1　弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認をしています。

※2　Ultra DMA/133またはUltra DMA/100転送を使う場合、Service Pack 2以降が必要です。
Service Packの判別方法については、次ページをご覧ください。

※3　システム環境が「32ビット」になっている必要があります。
システム環境の確認方法については、次ページをご覧ください。

※4　FDISKのアップデートが必要です。
このWebページから、FDISKのアップデートをしてください。

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;263044

※5　Cubeを除きます。
また、一部の機種では、137Gバイト以上の本製品をお使いいただけないことがあります。対応については、アップル社にお問い合わせください。

※6　M7554J/A, M7555J/A, M7556J/Aのみ対応しています。
また、HDI-40GS2, HDI-60GS2, HDI-80GS2, HDI-120GS2のみお使いいただけます。

本製品に、OSをインストールする場合

OSのインストール方法は、お使いの環境によって異なる場合があります。
そのため弊社では、OSのインストールについてのサポート・保証はいたしておりません。

Service Packの判別方法

①［マイコンピュータ］の［ヘルプ］をクリックし、メニュー内の［バージョン表示］をクリックします。

②表示される「Service Pack x」のxを確認してください。
それがService Packのバージョンとなります。
「Service Pack x」が表示されない場合は、Service Packがインストールされていません。

※ Service Packは下記ページより、手に入れてください。
http://www.microsoft.com/japan/

Windows Me/98のシステム環境を確認する方法

① ［マイコンピュータ］アイコンを右クリックし、表示された［プロパティ］をクリックします。

②［パフォーマンス］タブをクリックし、［ファイルシステム］と［仮想メモリ］が「32ビット」であることを確認します。

※「32ビット」でない場合は、パソコンメーカーにご確認ください。



対応転送方式

本製品が対応している転送方式を説明します。
本製品を接続している環境で対応している転送方式が使われます。

対応転送方式	最大転送速度(理論値)
Ultra DMA/133	133Mバイト/Sec
Ultra DMA/100	100Mバイト/Sec
Ultra DMA/66	66.6Mバイト/Sec
Ultra DMA/33	33.3Mバイト/Sec
DMA	16.6Mバイト/Sec
PIO	16.6Mバイト/Sec



お使いの環境と対応転送方式
お使いの環境が対応している転送方式については、パソコン、インターフェイスなどの取扱説明書をご覧になるか、各メーカーにお問い合わせください。

Ultra ATAインターフェイス



本製品の容量に対応したインターフェイスをお使いください
本製品の容量をサポートしているかどうかにつきましては、お使いのインターフェイスのメーカーにお問い合わせください。
（下記の【推奨インターフェイス】をおすすめします。）

転送方式に対応したケーブルをお使いください
お使いのケーブルが転送方式に対応していない場合は、弊社別売オプションをご利用ください。
詳しくは、【別売オプション品】(51ページ)もご覧ください。

●推奨インターフェイス

弊社製	UIDE-133, UIDE-133R

取り付け前の設定

137Gバイト以上の本製品を使う準備をしよう ……16
137Gバイト以上の本製品を使うには、作業が必要になります。

137Gバイト以上の本製品を使う準備をしよう

137Gバイト以上の本製品を使うには、作業が必要になります。

作業が必要な環境

下の全ての項目に当てはまる場合、作業が必要です。

- **137Gバイト以上の本製品を取り付ける**
- **Windows XP/2000で使う**
- **パソコンのATAインターフェイスに、本製品を取り付ける**
  ※ 弊社製 UIDE-133などに取り付ける場合、作業は必要ありません。



上の項目に1つでも当てはまらない場合は、読み飛ばしてください。
本節を読み飛ばし、【取り付けよう】(19ページ)へお進みください。

ユーティリティの動作環境



環境がハードディスクの容量に対応していないと・・・
最大容量で使えてしまうことがありますが、お使いになるうちにデータが破損・消滅してしまうおそれがあります。
必ずハードディスクの容量に対応した環境でお使いください。

対応機種	対応OS(日本語版のみ)
NEC PC98-NXシリーズ※1, DOS/Vマシン※1	Windows XP※2※3 Windows 2000※2※4

※1　マザーボードのBIOSが、ハードディスクの容量に対応していること。
※2　OS標準のIDEコントローラドライバを使っていること。
※3　Service Pack 1以降をインストールしていること。
※4　Service Pack 3以降をインストールしていること。

ユーティリティの使用方法



まだ本製品を取り付けないでください
ユーティリティによる設定終了後に、本製品を取り付けてください。

1 Windowsを起動します。



ログオン時のユーザー
コンピュータの管理者(Administrator)グループに属するユーザーでログオンしてください。

2 サポートソフトCD-ROMを挿入します。

⇒サポートソフトメニューが表示されます。
設定が必要な場合は、自動で「IDE HDD用Windows設定変更ユーティリティ」が起動します。



サポートソフトメニューが表示されない
サポートソフトCD-ROM内にある［Menu］アイコンをダブルクリックしてください。

3 設定を変更します。

① 現在の設定を確認し、［設定変更］ボタンをクリックします。
② 「設定変更確認」画面が表示されますので、問題なければ［OK］ボタンをクリックします。

4 結果を確認し、Windowsを終了します。

設定結果を確認し、［今すぐ終了］ボタンをクリックします。
⇒Windowsが終了します。

Windowsの設定が変更されました。



本製品を取り付ける前に
ユーティリティを終了し、パソコンの電源を切ってから30分経過していない場合は、パソコン内部の温度が下がるまでお待ちください。

Memo

取り付けよう

本製品を設定しよう 20

本製品を設定する方法を説明します。

取り付け金具を取り付けよう 21

取り付け金具の取り付けについて説明します。

取り付けよう 23

本製品をパソコンに取り付けます。

本製品を設定しよう

「ジャンパスイッチ」により、本製品を設定します。
詳しくは、添付の冊子「HDI-Gシリーズの仕様」をご覧ください。

参考

IDEの基礎知識(PC98-NXシリーズ,DOS/V)

"パソコンに接続できるIDE機器は最大4台まで"

パソコン本体には、以下の2つのコネクタがあります。

『プライマリ』（PRIMARY）　→IDE1の場合があります。
『セカンダリ』（SECONDARY）→IDE2の場合があります。

それぞれのコネクタに、IDEフラットケーブルを使用して、以下の2台ずつ、計4台までのIDE機器を接続することができます。

『マスタ』（MASTER）　　『スレーブ』（SLAVE）

接続例



本製品のジャンパ設定について

お使いの機種によっては、本製品を「ケーブルセレクト」に設定するように指定していることがあります。

取り付け金具を取り付けよう

取り付け金具の取り付けについて説明します。

Macintoshをお使いの方は読み飛ばしてください
Macintoshでお使いの方は、ここの手順は必要ありません。
【取り付けよう】(23ページ)にお進みください。

取り付け場所について

本製品の取り付け場所について説明します。

下図は一般的なパソコンの例です
パソコンによっては別の場所に3.5インチベイや5インチベイがあります。
取り付け場所の位置については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

●3.5インチベイ

フロッピーディスクドライブと同じ大きさの内蔵ドライブを取り付けられる場所です。



●5インチベイ(ファイルベイ)

CD-ROMドライブと同じ大きさの内蔵ドライブを取り付けられる場所です。



取り付け金具を選ぶ

本製品は、パソコンによって取り付け場所と使う金具が異なります。

取り付け場所	使う金具
3.5インチベイ	使わない
5インチベイ	5インチベイ用金具

参考

3.5インチベイに取り付ける場合

PC98-NXシリーズの一部機種（MA50J/MZ,MA60J/MZ,MA66T/MZ,MA86T/MZ：2002.11.29現在）では,オプション品の取り付け金具（HDK-NXM）が必要です。詳しくは、HDK-NXMの取扱説明書をご覧ください。

ケーブルについて

パソコンによっては、IDEフラットケーブルに１台のIDE機器のみ取り付け可能な場合があります。その場合は、別途IDEフラットケーブル（弊社製「FL-I40H」など）が必要です。

5インチベイ用金具の取り付け方

1 本製品を裏返します。

本製品の基板のある方を上に向けます。

2 5インチベイ用金具を取り付けます。

金具取付用ネジを4個取り付けて、5インチベイ用金具を固定します。



取り付けよう

本製品の取り付けについて説明します。



こちらの注意もご覧ください
【必ずお守りください】（３ページ）もご覧の上、取り付けてください。



本書の手順は参考例です
詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

取り付け手順は、取り付け機種や場所によって異なります。
下表をご覧になり、それぞれにあったページをご覧ください。

取り付け機種	取り付け場所	取り付け手順	
PC98-NXシリーズ	5インチベイ	【5インチベイに取り付ける】	次ページ
DOS/Vマシン	3.5インチベイ※	【3.5インチベイに取り付ける】	26ページ
Macintosh	―	【Macintoshに取り付ける】	28ページ

※ PC98-NXシリーズの一部機種（MA50J/MZ, MA60J/MZ, MA66T/MZ, MA86T/MZ：2002.11.29現在）では、別売オプション品「HDK-NXM」という金具を使って取り付けます。
取り付け方法については、「HDK-NXM」の取扱説明書をご覧ください。

5インチベイに取り付ける

1 パソコンと全ての周辺機器の電源を切ります。

2 パソコンに接続されている全てのケーブルを取り外します。

3 パソコンのルーフカバーとフロントカバーを取り外します。

パソコンの取扱説明書をご覧になり、ルーフカバーと5インチベイのフロントカバーを取り外します。

4 本製品をパソコン前面から5インチベイに入れます。

5 本製品をパソコンに取り付けます。

① 電源ケーブルを本製品の電源コネクタに接続します。
コネクタの形を確認し、取り付けてください。

② 本製品にIDEフラットケーブルを取り付けます。
IDEフラットケーブルのコネクタと本製品のコネクタの形を確認して、確実に奥まで挿入します。

③ 本製品を5インチベイに固定します。
本製品と5インチベイのネジ穴が合うように、本製品を5インチベイに押し込み、添付の本体装着用ネジで固定します。

参考

IDEフラットケーブルについて

ケーブルによっては、コネクタが１つだけ付いている物があります。
また、短すぎて本製品まで届かない場合もあります。
そのような場合は、別途IDEフラットケーブルを用意してください。
弊社 オプションケーブルについては、【別売オプション品】(51ページ)をご覧ください。

注意

IDEケーブルに1台のみ接続する場合

本製品をIDEケーブルの端に接続してください。

6 **ルーフカバーとフロントカバーを取り付けます。**

パソコンの取扱説明書をご覧ください。

7 **取り外した全てのケーブルをパソコンに取り付けます。**



以上で、取り付けは終了です。

3.5インチベイに取り付ける

1 パソコンと全ての周辺機器の電源を切ります。

2 パソコンに接続されている全てのケーブルを取り外します。

3 ルーフカバーを取り外します。

パソコンの取扱説明書をご覧ください。

4 本製品にIDEフラットケーブルを取り付けます。

IDEフラットケーブルのコネクタと本製品のコネクタの形を確認して、確実に奥まで挿入します。



参考

IDEフラットケーブルについて

ケーブルによっては、コネクタが１つだけ付いている物があります。
また、短すぎて本製品まで届かない場合もあります。
そのような場合は、別途IDEフラットケーブルを用意してください。
弊社 オプションケーブルについては、【別売オプション品】(51ページ)をご覧ください。

注意

IDEケーブルに1台のみ接続する場合

本製品をIDEケーブルの端に接続してください。

5 本製品をパソコンにゆっくりと途中まで入れます。

6 パソコン内部の電源ケーブルを、本製品に接続します。

7 本製品を金具取付用ネジで固定します。

8 ルーフカバーを取り付けます。
パソコンの取扱説明書をご覧ください。

9 取り外した全てのケーブルをパソコンに取り付けます。

以上で、取り付けは終了です。

Macintoshに取り付ける

Macintoshの取扱説明書をご覧になり、本製品を取り付けてください。



本製品のジャンパ設定について

お使いの機種によっては、本製品を「ケーブルセレクト」に設定するように指定していることがあります。

取り付けが終了したら、本製品を初期化します。

使えるようにしよう

使えるようにしよう 30

本製品を使えるようにします。

使えるようにしよう

本製品を使えるようにします。
パソコンの標準ハードディスクから環境を移行したり、フォーマットや初期化をすることができます。



フォーマット／初期化する前に

フォーマット／初期化すると、本製品に入っているデータはすべて消えてしまいます。
本製品に必要なデータがある場合は、そのデータを他の場所に保存してからフォーマット／初期化してください。

作業方法は、お使いのOSによって異なります。
下表をご覧になり、それぞれにあったページをご覧ください。

Ghostで環境移行する	【Ghostで環境移行する】	次ページ
Windows XP/2000	【Windows XP/2000でフォーマットする】	36ページ
Windows Me/98	【Windows Me/98でフォーマットする】	37ページ
Mac OS	【Mac OSで初期化する】	43ページ

Ghostで環境移行する



Ghostをインストールしてから本作業を行ってください
詳しい方法については、Ghostのオンラインマニュアルをご覧ください。

本作業手順は作業例です
必ずGhostのオンラインマニュアルをご覧の上、作業を行ってください。
また、Ghostのその他の機能についてもオンラインマニュアルをご覧ください。

ダイナミックディスクを環境移行する場合
本手順では、ダイナミックディスクを環境移行することはできません。
Ghostのオンラインマニュアルをご覧になり、現在のハードディスクのイメージを作って環境移行してください。



Ghostのインストールと、オンラインマニュアルの参照方法
本製品のサポートソフトCD-ROMを挿入することで表示されるメニューからインストールできます。また同様にオンラインマニュアルを参照できます。

作業は下のように進行します。

●Ghostブートディスクを作る……HDI-Gシリーズオンラインマニュアル

⬇

●Ghostブートディスクを使って環境移行する……32ページ

⬇

●本製品を起動用にする……35ページ



HDI-Gシリーズオンラインマニュアルの参照方法
本製品のサポートソフトCD-ROMを挿入することで表示されるメニューから参照できます。
なお、HDI-Gシリーズオンラインマニュアルは Microsoft Internet Exproler 4.0以降のみ対応となっております。

Ghostについてのお問い合わせ
【シマンテック社のソフトに関するお問い合わせ】(53ページ)をご覧ください。

●Ghostブートディスクを使って環境移行する

1 起動用ハードディスクと本製品以外のハードディスクを取り外します。

環境移行作業で間違ってしまう可能性を減らすために、できるだけ関係のないハードディスクを取り外してください。

2 Ghostブートディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。

Ghostブートディスクは、書き込み可能な状態にしておいてください。

参考

Ghostブートディスクは書き込み可能な状態で使います

作業結果などをGhostブートディスクに記録しますので、Ghostブートディスクは書き込み可能な状態でお使いください。

3 パソコンの電源を入れます。

Windowsが起動していた場合は、再起動してください。

⇒Norton Ghostが起動します。

4 「License Number」を書き取ります。

①「License Number」を書き取ります。

※ この数字は、あとで入力する必要があります。

②［OK］ボタンをクリックします。



5 [Local]→[Disk]→[To Disk]の順にクリックします。

⇒「License Number」入力画面が表示されます。

6 「License Number」を入力します。

①手順**4**で書き取った「License Number」を入力します。

②［OK］ボタンをクリックします。



7 コピー元のハードディスクを選びます。



①「Size(Mb)」をもとに、起動用ハードディスクを選びます。

※ ご購入時の場合、本製品は未フォーマットのため、選べません。

②［OK］ボタンをクリックします。

8 コピー先のハードディスクを選びます。



①「Size(Mb)」をもとに、本製品を選びます。

②［OK］ボタンをクリックします。

9 環境移行の詳細を確認します。

①環境移行の詳細を確認します。

「Old Size」がコピー元（起動用ハードディスク）の情報です。

「New Size」がコピー先（本製品）の情報です。

※ 起動用ハードディスク内のパーティションが

・1つの場合、本製品の容量いっぱいにパーティションを作成します。

・複数の場合、本製品の容量に比例するように同じ比率でパーティションを作成します。

②［OK］ボタンをクリックします。



10 確認ができたら[Yes]ボタンをクリックします。

⇒環境移行作業が開始されます。



11 しばらく環境移行作業が行われます。

「Time Remaining」が残り作業時間です。
目安としてご覧ください。



12 作業が完了したら、[Reset Computer]ボタンをクリックします。

⇒パソコンが再起動されます。
完全に起動したら、Windowsを終了して電源を切ります。



参考

パソコン内部をよく冷ましてください

しばらくパソコン内部は熱くなっております。
本製品などを取り付け／取り外す場合は、パソコン内部がよく冷めるまで待ってから作業を行ってください。

起動用ハードディスクの環境を本製品に移行しました。

●本製品を起動用にする

1 パソコンと全ての周辺機器の電源を切ります。

2 パソコンに接続されている全てのケーブルを取り外します。

3 本製品と起動用ハードディスクを取り外します。

【取り付けよう】(23ページ)をご覧になり、本製品と起動用ハードディスクを取り外します。

参考

取り外した起動用ハードディスクについて

起動用ハードディスクをそのまま保存しておきますと、何らかのトラブルがあった際に、起動用ハードディスクの内容を本製品にコピーすることができます。

起動用ハードディスクをお使いになる場合は、「プライマリ」に「スレーブ」設定で取り付けてください。

その後、フォーマットしてお使いください。

4 本製品を「マスタ」に設定します。

参考

本製品のジャンパスイッチ設定について

添付の冊子「HDI-Gシリーズの仕様」をご覧ください。

5 起動用ハードディスクがあった位置に、本製品を取り付けます。

【取り付けよう】(23ページ)をご覧になり、本製品を取り付けます。

6 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。

7 いつも通りに起動していれば、作業は成功です。

8 パソコンにカバーを付け、取り外したケーブルを元に戻します。

環境移行作業はすべて完了しました。本製品をお使いください。

Windows XP/2000でフォーマットする

参考

Windows XP/2000をお使いの場合

コンピュータの管理者(Administrator)グループに属するユーザーでログオンしてください。

Windows Me/98と併用する場合は･･･

Windows Me/98で本製品のフォーマットを行ってください。

Windows XP/2000でフォーマットするとWindows Me/98で認識されない場合があります。詳細は、オンラインマニュアルの【基礎知識】内【ファイルシステム】を参照してください。

1 サポートソフトCD-ROMを挿入します。

⇒サポートソフトメニューが表示されます。

注意

サポートソフトメニューが表示されない場合

サポートソフトCD-ROM内にある［Menu］アイコンをダブルクリックしてください。

2 フォーマットのための画面を表示します。

［お使いになるには］→［製品のフォーマットについて］の順にクリックします。

⇒フォーマットのための画面が表示されます。

その後の手順については、そちらをご覧ください。

参考

HDI-Gシリーズオンラインマニュアルの参照方法

本製品のサポートソフトCD-ROMを挿入することで表示されるメニューから参照できます。

なお、HDI-GシリーズオンラインマニュアルはMicrosoft Internet Exproler 4.0以降のみ対応となっております。

Windows Me/98でフォーマットする

Windows 98をお使いの場合、FDISKのアップデートが必要です
詳しくは、12ページの※4をご覧ください。

基本MS-DOS領域を作りたい場合
Windows 98の場合、1パーティションを137Gバイト以下にしてください。
137Gバイトより大きいパーティションには、スキャンディスクを使えません。

1 パソコンを「Command Prompt Only」で起動します。

Windows Meの場合

Windows Meの起動ディスクをフロッピーディスクドライブに入れ、
パソコンの電源を入れます。
メニューが表示されたら、「3」と入力して［Enter］キーを押します。

Windows 98の場合

［Ctrl］キーを押したまま、パソコンの電源を入れます。
メニューから［Command Prompt Only］を選択します。
※メニューが表示されない時は、パソコンが起動している途中で［Ctrl］キーを押したり、はなしたりしてください。

Windows Meの起動ディスクを作るには
①［スタート］→［設定］→［コントロールパネル］を開きます。
②［アプリケーションの追加と削除］アイコンをダブルクリックします。
③［起動ディスク］タブをクリックします。
④フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入して、
［ディスクの作成］ボタンをクリックします。
※Windows MeのCD-ROMを要求されることがあります。
⑤「このディスクのファイルは全て削除されます」という内容のメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
⑥進行状況の表示が消えたら、［OK］ボタンをクリックします。

自動で「Help」が表示されたら･･･
［Alt］→［F］→［X］キーの順に押し、「Help」を終了してください。

2 FDISKと入力し、[Enter]キーを押します。

3 下の画面が表示された場合は、[Y]を入力します。

下の参考をご覧になり、［Y］を入力して［Enter］キーを押します。



4 「現在のハードディスクドライブを変更」を選択します。

「5」（現在のハードディスクドライブを変更）を入力し、［Enter］キーを押します。

[5]（現在のハードディスクドライブを変更）の表示がない

[Esc]キーでFDISKを終了し、【・FDISKで[5]の項目が表示されない】（50ページ）をご覧ください。

5 本製品を選択します。

使われていないハードディスクの「ディスク」の番号を入力し、［Enter］キーを押します。



使っていないドライブがない場合

[Esc]キーでFDISKを終了し、【・FDISKで本製品が表示されない】（50ページ）をご覧ください。

参考

表示について

本製品の容量によっては、FDISK内の表示がずれたり、末尾が表示されない場合があります。
その場合でも問題なくお使いいただけます。

6 「MS-DOS領域または論理MS-DOS･･･」を選択します。

「1」（MS-DOS領域または論理MS-DOSドライブを作成）を入力し、［Enter］キーを押します。

7 「拡張MS-DOS領域を作成」を選択します。

「2」（拡張MS-DOS領域を作成）を入力し、［Enter］キーを押します。

8 「100%」と入力し、[Enter]キーを押します。

［Back Space］キーで数字を削除してから、「100%」と入力し、［Enter］キーを押します。



注意

「領域のサイズ」の入力方法について

必ず［%］で入力してください。
サイズをそのまま入力する方法では、正しく入力できません。
（例：100パーセントを指定したい場合は、「100%」と入力します。）

参考

「領域のサイズ」について

本製品の容量を、拡張MS-DOS領域でどれだけ使うかという設定です。
本手順では、最大容量を割り当てています。
ここに最大容量を割り当てなかった場合、残りの容量は使えなくなります。

表示について

本製品の容量によっては、FDISK内の表示がずれたり、末尾が表示されない場合があります。
その場合でも問題なくお使いいただけます。

9 下のような画面が表示されたら、[Esc]キーを押します。



10 作成する「論理ドライブ」の容量を入力します。

［Back Space］キーで数字を削除してから、「100%」と入力し、［Enter］キーを押します。

※ Windows 98で137Gバイト以上の本製品をお使いの場合は、137G以上にならないように［%］で入力してください。
その場合、手順11の画面が表示される前に、残りの容量を「論理ドライブ」にする必要があります。



注意

手順10の画面が表示されなかった場合

手順6～7の作業をすれば、手順10の画面が表示されます。

「論理ドライブのサイズ」の入力方法について

必ず［%］で入力してください。
サイズをそのまま入力する方法では、正しく入力できません。
（例：100パーセントを指定したい場合は、「100%」と入力します。）

参考

「論理ドライブのサイズ」について

拡張MS-DOS領域の中にどれだけの大きさのドライブ（パーティション）を作るかという設定です。
ここでは、最大を割り当てて本製品を１つのドライブとして使います。

表示について

本製品の容量によっては、FDISK内の表示がずれたり、末尾が表示されない場合があります。
その場合でも問題なくお使いいただけます。

11 [Esc]キーを押します。

下のように表示されますので、［Esc］キーを押します。



12 FDISKを終了します。

さらに、［Esc］キーを３回押します。

13 Windows Meの場合は、起動ディスクを取り出します。

14 パソコンを再起動します。

［Ctrl］+［Alt］+［Delete］キーを同時に押し、パソコンを再起動します。

15 論理ドライブのアイコンを確認します。

［マイコンピュータ］を開きます。表示されたドライブアイコンの中から論理ドライブのアイコンを確認します。

参考

本製品のアイコンの確認方法

ハードディスクのアイコンをダブルクリックしてください。
それによって、下記のように表示されたら、本製品のアイコンです。

Windows Meの場合

［はい］ボタンをクリックして、その後手順*17*にお進みください。



Windows 98の場合

［キャンセル］ボタンをクリックして、エラー画面を閉じてください。



参考

ドライブ文字
アイコンの名前のあとに表示される、（）に囲まれたアルファベット。
Windowsに認識されたドライブ全てに表示される。

16 表示された[フォーマット]をクリックします。

本製品のアイコンを右クリックし、表示された［フォーマット］をクリックします。

17 ［通常のフォーマット］でフォーマットします。

［通常のフォーマット］を選び、［開始］ボタンをクリックします。



18 ［OK］ボタンをクリックします。



19 フォーマットが終わったら、スキャンディスクをします。

フォーマットが終わると、画面上に結果とヘルプが表示されます。
ヘルプの指示にしたがって、スキャンディスクを実行してください。

20 パソコンを再起動します。

スキャンディスクが終わったら、パソコンを再起動します。

以上でフォーマットは終了です。本製品をお使いください。

参考

作成したパーティションの次回からのフォーマットについて
手順*16*から行ってください。

Mac OSで初期化する

1 Mac OSを起動します。

2 環境によっては、下のような画面が表示されます。

［初期化］ボタンをクリックします。

⇒［ディスクユーティリティ(Disk Utility)］が起動します。



3 サポートソフトCD-ROMを挿入します。

⇒CD-ROMの中身が表示されます。

4 [オンラインマニュアル]をダブルクリックします。

⇒オンラインマニュアルが表示されます。

その後の手順については、そちらをご覧ください。

参考

HDI-Gシリーズオンラインマニュアルの参照方法

HDI-Gシリーズオンラインマニュアルは Microsoft Internet Exproler 4.0 以降のみ対応となっております。

Memo

付録

Windows Me/98でのフォーマットのやり直し ……46

今あるパーティションを削除し、改めてフォーマットするときの方法を説明します。

困った時には ……49

本製品を使っていて、異常があったときにご覧ください。

別売オプション品 ……51

弊社の別売オプション品について説明します。

Windows Me/98でのフォーマットのやり直し

今あるパーティションを削除し、改めてフォーマットするときの方法を説明します。

参考

パーティションをフォーマットする場合

削除せずに、ただフォーマットする場合はオンラインマニュアルの「フォーマット／初期化」→「Windows Me（Windows 98）」→「再フォーマット」をご覧ください。

1 パソコンを「Command Prompt Only」で起動します。

Windows Meの場合

Windows Meの起動ディスクをフロッピーディスクドライブに入れ、パソコンの電源を入れます。

メニューが表示されたら、「3」と入力して［Enter］キーを押します。

Windows 98の場合

［Ctrl］キーを押したまま、パソコンの電源を入れます。

メニューから［Command Prompt Only］を選択します。

※メニューが表示されない時は、パソコンが起動している途中で［Ctrl］キーを押したり、はなしたりしてください。

参考

Windows Meの起動ディスクを作るには

①［スタート］→［設定］→［コントロールパネル］を開きます。
②［アプリケーションの追加と削除］アイコンをダブルクリックします。
③［起動ディスク］タブをクリックします。
④フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入して、
［ディスクの作成］ボタンをクリックします。
※Windows MeのCD-ROMを要求されることがあります。
⑤「このディスクのファイルは全て削除されます」という内容のメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
⑥進行状況の表示が消えたら、［OK］ボタンをクリックします。

自動で「Help」が表示されたら･･･

［Alt］→［F］→［X］キーの順に押し、「Help」を終了してください。

2 FDISKと入力し、[Enter]キーを押します。

3 下の画面が表示された場合は、[Y]を入力します。

下の参考をご覧になり、［Y］を入力して［Enter］キーを押します。



4 「現在のハードディスクドライブを変更」を選択します。

「5」（現在のハードディスクドライブを変更）を入力し、［Enter］キーを押します。

注意

[5](現在のハードディスクドライブを変更)の表示がない

[Esc]キーでFDISKを終了し、【・FDISKで[5]の項目が表示されない】(50ページ)をご覧ください。

5 本製品を選択します。

① 「Drv（ドライブ文字）」や「Mバイト（容量）」から本製品を判別し、その番号を入力します。

② ［Enter］キーを押します。

参考

表示について

本製品の容量によっては、FDISK内の表示がずれたり、末尾が表示されない場合があります。

その場合でも問題なくお使いいただけます。

6 「領域または論理MS-DOSドライブを削除」を選択します。

「3」（領域または論理MS-DOSドライブを削除）を入力し、［Enter］キーを押します。

7 「拡張MS-DOS領域を削除」を選択します。

「2」（拡張S-DOS領域を削除）を入力し、［Enter］キーを押します。

参考

拡張MS-DOS領域がない場合

取扱説明書の手順通りにフォーマットしていれば、拡張MS-DOS領域があるはずです。

ない場合は、基本MS-DOS領域を探してみてください。

8 本製品の拡張MS-DOS領域を削除します。

① 削除する領域の番号を入力し、［Enter］キーを押します。

② 削除する領域のボリュームラベルを入力し、［Enter］キーを押します。

③ 「Y」を入力し、［Enter］キーを押します。



参考

表示について

本製品の容量によっては、FDISK内の表示がずれたり、末尾が表示されない場合があります。

その場合でも問題なくお使いいただけます。

9 後は、前の手順をご覧になりながら領域を作成します。

39ページの手順6からご覧ください。

困った時には

本製品を使っていて、異常があったときにご覧ください。

HDI-Gシリーズオンラインマニュアルをご覧ください
困った時にはの内容は、オンラインマニュアルに記載されています。

パソコンが起動途中で止まってしまう

原因１ 本製品か他の機器が正しく接続されていない

パソコンおよびすべての周辺機器の電源を切り、本製品を含むすべての機器の接続（ケーブルなど）を確認してください。

原因２ 本製品が正しく設定されていない

【本製品を設定しよう】(20ページ)をご覧ください。
パソコンの取扱説明書に『ケーブルセレクト』に設定すると書いてある場合は、本製品を『ケーブルセレクト』に設定します。

原因３ 内蔵ハードディスクの設定を変える必要がある

パソコンの内蔵ハードディスクが『シングル』設定になっている場合には、内蔵ハードディスクの設定を『マスタ』に変更してください。

参考

参考例：Western Digital社製ハードディスクの設定
この設定は、本製品の設定ではありません。



HDI-Gシリーズオンラインマニュアルが正しく表示されない

原因１ **スクリプトが動かない設定になっている**

Microsoft Internet Explorerのオプションで、スクリプトを有効にしてご覧ください。

原因２ **Microsoft Internet Explorer以外のブラウザで表示した**

HDI-Gシリーズオンラインマニュアルは、Microsoft Internet Explorer 4.0以降のみ対応となります。
他のブラウザでは正しく表示されませんので、ご注意ください。

・FDISKで[5]の項目が表示されない
・FDISKで本製品が表示されない

原因 **本製品が認識されていない**

【パソコンが起動途中で止まってしまう】(49ページ)をご覧ください。

別売オプション品

弊社の別売オプション品について説明します。

IDEフラットケーブル

型番	長さ	タイプ
FL-I40※1	45cm	Ultra ATA/33対応IDEフラットケーブル 
FL-I40-L※1	60cm	Ultra ATA/33対応IDEフラットケーブル 
FL-I40H※2	45cm	Ultra ATA/133/100/66対応IDEフラットケーブル 青いコネクタ(パソコン本体接続側) 
FL-I40H-L※2	60cm	Ultra ATA/133/100/66対応IDEフラットケーブル 青いコネクタ(パソコン本体接続側) 
FL-I40H-L2※2	60cm	Ultra ATA/133/100/66対応IDEフラットケーブル 青いコネクタ(パソコン本体接続側) 

※1 Ultra ATA/133/100/66に対応したパソコン・インターフェイスボードには非対応。

※2 Ultra ATA/33に対応した機器やパソコン・インターフェイスボードにもお使いいただけます。

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するお問い合わせはサポートセンターで受け付けています。

1 まず、弊社ホームページをご確認ください。

【困った時には】(49ページ)で解決できない場合は、サポートWebページ内の「製品Q&A、News」などもご覧ください。過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。こちらも参考になさってください。

http://www.iodata.jp/support/

製品Q&A,
Newsなど

2 それでも解決できない場合は･･･

住所： 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター

電話： 本社…**076-260-3367** 東京…**03-3254-0340**
※受付時間 9:30～19:00 月～金曜日（祝祭日を除く）

FAX： 本社…**076-260-3360** 東京…**03-3254-9055**

インターネット： http://www.iodata.jp/support/

参考

お知らせいただく事項について

1. ご使用の弊社製品名。
2. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番。
3. ご使用のOSとアプリケーションの名称、バージョン及びメーカー名。
4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態
（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

シマンテック社のソフトに関するお問い合わせ

シマンテック社のソフトウェア（Norton Ghost 2002, Norton Internet Security 2003 30日体験版）についてのお問い合わせはこちらで受け付けております。

1 まず、テクニカルサポート情報をご確認ください。

シマンテック社では、お客様への無償サポートとして、ホームページ上にて製品サポート情報を公開しております。
ここには、テクニカルサポートに寄せられたお問い合わせの中から、頻度の高い質問項目を中心にＱ＆Ａを公開しております。

http://www.symantec.com/region/jp/techsupp/consumer.html

2 それでも解決できない場合は･･･

シマンテックテクニカルサポートセンター

電話： 03-5836-2621
※受付時間 10:00～12:00 13:00～17:00
月～金曜日（年末年始・祝祭日を除く）
FAX： 03-5836-2623
※受付時間 24時間受付

注意

Norton Ghost 2002のみサポートサービスをご利用いただけます

Norton Internet Security 2003 30日体験版は「体験版」のため、シマンテックテクニカルサポートセンターのサービスの対象外となっております。

カスタマーIDが必要です

シマンテックテクニカルサポートセンターのサービスを受けるには、カスタマーIDが必要です。
下記Webページより、Norton Ghost 2002のユーザー登録を行ってください。

http://www.symantecstore.jp/oem/iodata/

参考

お得な優待販売について

こちらにて、シマンテック社製品のお得な優待販売をご案内させていただいております。ぜひご覧ください。

http://www.symantecstore.jp/oem/iodata/

修理について

修理の前に

故障かな？と思ったときは、
①本書をもう一度ご覧いただき、設定などをご確認ください。
②弊社サポートセンターへお問い合わせください。
（【お問い合わせ】をご覧ください）

明らかに故障の場合は、下記内容を参照して、本製品をお送りください。

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●内部のデータについて

・検査の際には、内部のデータはすべて消去されてしまいます。
（厳密な検査を行うためです。どうぞご了承ください。）
※データに関しては、弊社はいっさいの責任を負いかねます。
バックアップできる場合は、修理にお出しになる前にバックアップしてください。
・弊社では、データの修復は行っておりません。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。
その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について

・保証期間中は、無料修理いたします。
ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
・保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
・お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。
修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。
（ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。）
修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください

お送りいただく製品の製品名、シリアル番号（製品に貼付されたシールに記載されています）、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

・必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）

※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

・下の内容を書いたもの

返送先［住所/氏名/(あれば)FAX番号］,日中にご連絡できるお電話番号,
ご使用環境（機器構成、OSなど）,故障状況（どうなったか）

●修理品を梱包してください

・上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。

・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。

※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください

・修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。

※ 原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。

・送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先　〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　修理センター　宛

修理品の返送

・修理品到着後、通常約１週間ほどで弊社より返送できます。

※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
3) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
4) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
5) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
6) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
7) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できるものとします。
8) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。
9) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
10) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。
11) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
12) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
13) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft,Windows,Windows NTは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
- Apple, Macintosh, Power Macintosh, PowerBook, iMac, iBook, FireWire, Power Mac, Mac, Mac OS, Mac OSロゴおよびその標章は、米国Apple Computer,Inc.の登録商標です。
- Symantec, Symantecロゴ, Ghost, LiveUpdate, Norton Internet Securityは、Symantec Corporationの商標または登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

HDI-Gシリーズ 取扱説明書

2003.08.08 126110-04

発 行　株式会社アイ･オー･データ機器

〒920-8512 石川県金沢市桜田町3丁目10番地

© 2002-2003 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.

本製品および本書は著作権法により保護されておりますので
無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。