I-O DATA

M-MANU200480-01

15型液晶ディスプレイ

LCD-A156Gシリーズ 取扱説明書

この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

ご利用になる場合は、インターネットへの接続が必要です。

画面で見るマニュアルを活用しよう

[画面で見るマニュアル]には、表示の調整/設定方法や本製品の仕様などを記載しています。
[画面で見るマニュアル]は、弊社ホームページ上でご覧になるか、[サポートライブラリ]からダウンロードしてお使いください。

▼ホームページ上で参照する

弊社ホームページのマニュアルダウンロードページを開きます。
http://www.iodata.jp/support/manual/
[L]をクリックします。
製品リストが表示されますので、本製品の製品型番(LCD-A156GW、LCD-A156GB、LCD-A156GW-P)にある[ガイド]のアイコンをクリックします。

▼ダウンロードする

弊社ホームページの[サポートライブラリ]を開きます。
http://www.iodata.jp/lib/
[L]または製品型番[LCD-A156G]で検索し、[LCD-A156Gシリーズ]にある[サポートソフト]をダウンロードします。

ダウンロード方法、およびインストール方法はサポートライブラリをご参照ください。

ソフトウェアのダウンロード

本製品をさらに便利に使えるツールです。弊社ホームページの[サポートライブラリ]からダウンロードしてお使いください。

▼画面設定ユーティリティソフト 「Display Manager」

[Display Manager]は最適な画面の表示調整をマウス操作で簡単に設定することができます。
対応OS Windows Vista®/XP/2000
対応グラフィックチップをお求めご確認ください。
http://www.iodata.jp/dmanager/

▼メッセージ着信お知らせ機能 「Message Monitor」

[Message Monitor]は、メールの着信をLEDランプの点滅でお知らせします。
対応OS Windows Vista®/XP/2000

▼ダウンロードする

弊社ホームページの[サポートライブラリ]を開きます。
http://www.iodata.jp/lib/
製品型番[LCD-A156G]で検索し、[LCD-A156Gシリーズ]にある[Display Manager]、[Message Monitor]をダウンロードします。

ダウンロード方法、およびインストール方法はサポートライブラリまたは[画面で見るマニュアル]をご参照ください。

ハードウェア保証書

型番	LCD-A156G シリーズ
保証期間	ご購入日より 36 ケ月間有効です 液晶パネル(バックライト含む)は、ご購入日より 12 ケ月間有効です

ふりがな	
お名前	
〒 ☎（ ） －	
ご住所	

ご購入日	
住所・店名	印
☎（ ） －	

・ご販売店様へ

1. お客様へ商品をお渡しする際はお手販売日をご購入日欄に記入し責任名・住所、責任印をご記入ご捺印ください。
2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。

〒 ☎（ ） －
ご住所

・☆印の箇所は修善で明確にご記入ください。
・記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。ご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。

ユーザー登録、サポートソフトのダウンロードについて

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にS/N(シリアル番号)が必要な場合があります。
S/Nはお手数の前面に貼られているシールに印字されている12桁の英数字です。
(例:ABC1234567ZX)

↓S/N(シリアル番号)をメモしてください。

ユーザー登録
http://www.iodata.jp/regist/

直販サイト[アイオープラザ]より
①付属品をはじめ、すべての弊社製品を販売中。
②テープも含めての製品保証サービスあり。
③新規会員登録ご、最低ポイント1,000円が発展。
※両角内容は予告なく変更する場合があります。

アイオープラザ
www.ioplaza.jp/pkg.htm

株式会社 アイ・オー・データ機器

必ずお読みください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■絵記号の意味

この記号は注意(警告を含む)を促す内容を表わすものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。	例)「取り扱い注意」を表す絵表示	この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。	例)「分解禁止」を表す絵表示
この記号は必ず行っていただきたい行為を表すものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。	例)「電源プラグをコンセントから抜く」を表す絵表示		

⚠危険 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されます。

■本製品を修理・分解・改造しないでください。
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。
修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

分解禁止

⚠警告 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定されます。

■本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やその周辺機器のメーカーが提供している警告、注意書きを順守し、正しい手順でお使いください。
警告、注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やその周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

順守

■煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。
電源を切って、ACコンセントからプラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

電源プラグを抜く

■本製品の取り扱いは、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。
●作業の前に、本製品を接続する機器およびそれの周辺機器の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜いてください。プラグを抜かずに作業を行うと、感電および故障の原因となります。
●接続ケーブルなどの抜差は、落下品または指定品をご使用ください。指定品以外を使用すると火災や故障の原因となります。
●ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わないでください。火災や故障の原因となります。
●接続するコネクターやケーブルを間違えると、コネクター やケーブルから発煙したり火災の原因になります。

順守

■本製品の移動の際は、必ず本製品を接続している機器・周辺機器および本製品の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜いてください。
プラグを抜かずに移動を行うと、感電および故障の原因となります。

順守

■本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。
●火災・感電の原因となります。風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は、特にご注意ください。
●飲料類にこぼしたり、ペットなどが本製品をぬらしたりしないようにご注意ください。万一、ぬらしてしまった場合は、すぐに電源線や差らかい布などで拭き取ってください。故障しておくと表示面が変色したり、ショックの原因となりますまた、水分が内部へ浸入すると、故障の原因になります。

水ぬれ禁止

■ぬれた手で本製品を扱わないでください。
感電や、本製品の故障の原因となります。

ぬれ手禁止

■異音・異臭・煙など異常な状態で使用しないでください。
本製品に故障や異常があった場合は、必ず直ぐに本製品から機器から取り外してください。また、本製品に通電をしないでください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

禁止

■液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れないでください。
誤って液晶パネルの表示面を破損し、中の液体(液晶)が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだりしないでください。また、皮膚や衣類に液体(液晶)が付着した場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けてください。皮膚や衣類に液晶が付着した場合は、すぐにエアルコールなどで拭き取り、石鹸で洗浄してください。そのまま放置すると、皮膚や衣類を傷めるおそれがあります。

禁止

■ACアダプター®については、以下にご注意ください。
●必ず添付または指定のACアダプターを使用してください。
●ACアダプターやケーブル部分を加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
●ACアダプターを製品本体から抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると、断線または故障して、火災および感電の原因となることがあります。
●ACアダプターにものをのせたり、かけたりしないでください。
●浴室・保湿性の高いものの近くで使用しないでください。(シャンプー、ボディソープ、洗剤、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)

禁止 感電注意 発火注意

■ACケーブルについては、以下にご注意ください。
●必ず添付または指定のACケーブルを使用してください。
●ACケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
●ACケーブルをACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると、断線または故障して、火災および感電の原因となることがあります。
●ACケーブルの電源プラグは、ぬれた手でACコンセントに接続したり、抜いたりしないでください。感電の原因となります。
●本製品を長時間使用しない場合は、ACケーブルを電源から抜いてください。ACケーブルを長時間接続していると、電力消費・発熱します。
●電源プラグはほこりが付着していないことを確認し、根本までしっかり差し込んでください。ほこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。

禁止 発火注意

■本製品はAC100V専用です。指定以外の電源電圧で使用しないでください。

禁止

■ACケーブルのアースは接続について、以下にご注意ください。
●感電、故障等の原因となるため、必ずアース(マイナス)線を接地(アース接続)してください。
●アース接続は、必ず電源プラグをACコンセントにつなぐ前に行ってください。
●アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
●アースリード線をACコンセントに挿入、接触させると、火災・感電の原因となります。

禁止 感電注意 アース接続する 発火注意

■液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れないでください。
誤って液晶パネルの表示面を破損し、中の液体(液晶)が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだりしないでください。また、皮膚や衣類に液体(液晶)が付着した場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けてください。皮膚や衣類に液晶が付着した場合は、すぐにエアルコールなどで拭き取り、石鹸で洗浄してください。そのまま放置すると、皮膚や衣類を傷めるおそれがあります。

禁止

■静電気用のビニール袋については、以下にご注意ください。
●静電気用のビニール袋は、幼児や子供の手の届かないところに保管してください。ビニール袋をかぶったりすると、窒息の恐れがあります。
●可燃物ですので、火の中に、廃棄しないでください。

禁止

⚠注意 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定されます。

■製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
故障の原因となることがあります。
●直射日光の当たる場所 ●暖房器具の近くなど高温になる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温湿度差の激しい場所 ●火気の多い場所(台所、浴室など) ●揮いた場所 ●腐食性ガス雰囲気中(Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど) ●静電力の影響の強い場所 ●静電の発生する物の近く(ストーブ、ヒーターなど) ●強い磁力・電波の発生する物の近く(磁石、テレビ、無線機など)
(使用時の目安の湿度)
●床面、保湿性の高いものの近く(シャンプー、ボディソープ、洗剤、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)
●製品に液体(ジュースや水など)の掛かる場所は、通気孔がふさがるような場所

禁止

■本製品は精密機器です。以下のことにご注意ください。
●落としたり、衝撃を加えたりしない ●重いものをのせない ●本製品の上に水などの液体やクリップなどの小さな金属製品などコネクター部に異物、液晶、金属、たばこの煙などの異物を入れない

禁止

■ケーブルについて
●ケーブルは足などに引っ掛からないように、配線してください。足を引っ掛けると、けがや接続機器の故障の原因となります。
●熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破け、感電や発火などの原因になります。
●動作中にケーブルを抜いて動かさないでください。接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因になります。

禁止

■画面精度について
ディスプレイを長らく使用を続けるときは、作業後を300～1000ルクスの明るさにしてください。連続作業をするときは、1時間に10分から15分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。

注意

■本体については汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で拭き取ってください。
●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
●シンナー、ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニングが室名行わないでください。故障の原因となります。

禁止

■本製品を結露させたまま使わないでください。
時間をおいて、結露がなくなってから使ってください。本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。

禁止

■電波障害について
他の電子機器に障害として影響した場合、お互いに距離を取るはすことがあります。特に近くにテレビやラジオがあると、雑音が入ることがあります。その場合はつぎのようにしてください。
●テレビやラジオなどからできるだけ離す。 ●コンセントを別にする。 ●テレビやラジオのアンテナの向きを変える。

禁止

■ディスプレイの角度および高さ調整時に、指をはさまないように気をつけてください。
けがの原因となることがあります。

手をはさまない

■本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様です。
本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービスなどを行っておりません。あらかじめご了承ください。

禁止

お取り扱い上の注意

■画面の焼き付きを防ぐために
同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。焼き付きを防ぐために次のことを行ってください。
●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
●なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能をご使用ください。

■ディスプレイの設置場所
●風通しの良い所へ設置してください。内部の温度上昇を防ぐため、通気孔をふさがないでください。
●直流にならない場所へ設置してください。
直射日光のあたる場所、ストーブのような熱器具の近くに置くと、故障の原因になります。
●静電に設置してください。湿気で使用できる構造にはなっていないので、故障の原因になります。
●振動性けの少ない場所、振動のない場所に設置してください。
油煙や腐食性ガスの発生場所、振動が継続する場所に置くと、故障の原因になります。

■お手入れのために
●表示面が汚れた場合は、脱脂綿や柔らかいきれいな布で軽く拭き取ってください。
●表示面以外の汚れは、柔らかい布にきまたは中性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤は避けてください。
●表示面に水滴などつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに脱脂綿や柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ浸入すると故障の原因になります。

■バックライトについて
本製品に使用しているバックライトには寿命があります。(画面で見るマニュアル「ハードウェア仕様」参照)画面が暗くなったり、チラつく、ちりと点灯しないときは、新しい液晶パネルの交換が必要です。
※ご自分での交換は絶対にしないでください。交換時につきましては、弊社サポートセンターへお問い合わせください。
※バネルおよびバックライトは1年間保証となります。

ご注意
●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。
●画面で見るマニュアル(ハードウェア仕様)内のバックライトの寿命は設定です。ご利用条件により異なることもございますので、あらかじめご了承ください。

■その他
●ご使用にならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。
●表示部の画面を押さえたり、その部分に過度の負荷がかかる状態で持ち運んだりしないでください。ディスプレイ部が破損するおそれがあります。
●ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いもので押したり、叩いたり、こすったりしないでください。
●表示画素上に点が点灯しない点や常点(点灯したままの点)がある場合があります。これは、液晶パネル自体が99.9995%以上の有効画素と0.0005%の画素欠けや常点をもつことによるものです。故障 あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
●本製品の取り付け/取り外しのときは、必ずパソコン本体および周辺機器の電源を切ってから行ってください。
●本製品の修理は弊社修理センターにて依頼ください。送付先については本紙裏面[修理について]を参照してください。

1.準備しよう

■箱の中身を確認します

□ 液晶ディスプレイ本体
☑ LCD-A156Gシリーズ
取扱説明書(本書)

□ アナログ接続ケーブル®(約1.5m)



※PC-9800シリーズおよびApple Macintoshシリーズでアナログ接続ケーブルをお使いになる際には、別途市販の変換アダプターが必要になる場合があります。

□ ACケーブル(約1.8m)




□ オーディオケーブル(約1.8m)




ご注意
●万一、不足品がございましたら弊社サポートセンターまでご連絡ください。
●箱・梱包材は大切に保管し、修理など輸送のご使用ください。

2.各部の機能説明

正面



背面



1 **[MENU]ボタン**
調整/設定メニューの表示、調整/設定項目の決定などに使います。長押し(約3秒)でメニューをロック/ロック解除できます。

2 **[-]ボタン**
調整/設定メニューの選択や調整値やスピーカー音量を減らすときに使います。

3 **[+]ボタン**
調整/設定メニューの選択や調整値やスピーカー音量を増やすときに使います。

4 **[AUTO]ボタン**
自動調整を行います。
調整/設定メニューの終了などにも使います。

5 **電源ボタン**
電源のON、OFFを行います。ONになると、LEDランプが青色に点灯し、省電力モード時は橙色になります。

6 **ヘッドホン端子**
ヘッドホンやイヤホンやスピーカーを接続します。

7 **スピーカー**
音声を出力します。

8 **盗難防止ホール**
必要に応じて市販のセキュリティケーブルを取り付けることができます。

9 **AC INコネクター**
添付のACケーブルを接続します。

10 **ANALOGコネクター**
添付のアナログ接続ケーブルを接続します。

11 **AUDIOコネクター**
添付のオーディオケーブルを接続します。

12 **台座**
別売VESAアームなどの固定装具を取り付ける場合は、外すことができます。

⚠注意
●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒または破損するおそれがあります。

手をはさまない
●ディスプレイ部(表示面)を手で押さえないように気をつけてください。
液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけてください。

3.設置しよう

⚠注意
●作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないよう十分ご注意ください。

手をはさまない
●作業の際には、手や指をはさまないように気をつけてください。

台座を起こすには

本製品を箱から取り出した時点では台座は折りたたまれた状態になっています。
下記手順にしたがって台座を起こしてください。

手順.1 机の上などの平らなところに柔らかい布などを敷き、パネル面を下にして本製品を置きます。
右図のように机の端に置いてください。


手順.2 片手で本体を押さえ、もう片方の手で台座を右図のように矢印の方向に強く引き起こします。




⚠注意
●作業の際に、ディスプレイ部(表示面)を手で強く押さえないように気をつけてください。
液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。

チルト調整

本製品のディスプレイ部は前に5°、後ろに20°の範囲で調整してください。
調整の際は、下図のように両手で左右のフレーム部分を持ちながら角度の調節を行ってください。





アームを取り付けるには

必要に応じて台座を取り外し、VESA規格に準拠した市販のアームなどの固定器具を取り付けることができます。アームや、アーム取り付け用ネジは別途ご用意ください。


⚠注意
●作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないよう十分ご注意ください。
●作業の際には、柔らかい布などを敷いて、パネルに傷がつかないようにしてください。

手をはさまない
●電源を切り、全てのケーブルを外した状態で作業を行ってください。
●ご用意いただいた固定器具の取扱説明書もご覧ください。
取り外したネジ、台座は大切に保管してください。

手順.1 机の上などの平らなところに柔らかい布などを敷き、パネル面を下にして本製品を置きます。
右図のように机の端に置いてください。

手順.2 片手で本体を押さえ、もう片方の手で台座を右図のように折りたたみます。

手順.3 台座の裏側にある3個所のネジを外し、台座を取り外します。



手順.4 右図の4個所のネジ穴を利用してご用意いただいた固定器具を取り付けてください。
●固定用のネジは、[M4×15mm]のものをご用意ください。
●本製品のスタンドを除いた質量は以下のようになります。固定器具は本製品の質量に耐えられる75mmピッチのものをご用意ください。

LCD-A156GW/156GB：
約2.9kg
LCD-A156GW-P：
約3.3kg




4.パソコンに接続しよう

手順.1 添付のACケーブルをAC INコネクターに接続します。
ACケーブルは、AC INコネクターの奥までしっかりと差し込んでください。

手順.2 本製品のコネクターとパソコンのコネクターを、添付の接続ケーブルで接続します。
各接続ケーブルは必ず添付のものを使用し、接続ケーブルのコネクターは、左右のネジを締めて固定してください。
※本製品のスピーカーを使用しない場合、オーディオケーブルの接続は不要です。

手順.3 本製品のACケーブルの電源プラグをAC100Vコンセントに接続します。

警告
- アースを接続してください。
  アースが接続されない状態で万一故障した場合、感電のおそれがあります。
- アース接続は、必ず電源プラグをACコンセントにつなぐ前に行ってください。
  また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
- アースリード線をACコンセントに挿入、接触させないでください。
  アースリード線をACコンセントに挿入、接触させると、火災・感電の原因になります。



参考 パソコンの各コネクターの位置は、パソコンの取扱説明書にてご確認ください。

困ったときには

よくある質問

Q1 液晶ディスプレイのスピーカーから音が出ない

A 液晶ディスプレイとパソコンが正しくオーディオケーブルで接続されているかご確認ください。

A 液晶ディスプレイ前面のボタンで、音量を調整してみてください。また、パソコン本体側の音量を上げてみてください。


A 液晶ディスプレイに外部スピーカーやヘッドホンなどを接続している場合は、取り外してください。

A パソコン側の音声出力がミュートになっていないかご確認ください。

Q2 画面が表示されないまたは、画面の表示状態が異常である

A 下のフローチャートにしたがってチェックしてください。

トラブル解決フローチャート



対処1

その1

「AUTO」ボタンを押して自動調整を行ってみてください。それでも改善されないようであれば、調整/設定メニューから「LCD調整」の各メニュー、「その他調整」の「スムージング」を調整してください。
(画面で見るマニュアル参照)

その2

各OS毎のリフレッシュレート(垂直周波数)を60Hzや75Hzにしてみてください。リフレッシュレートの設定を「60Hzや75Hz」に変更することにより改善される場合があります。
OSごとの変更手順は以下をご覧ください。

Windows Vista®の場合

[個人設定]→[画面の設定]→[詳細設定]ボタン→[モニタ]タブ→[画面のリフレッシュレート]

Windows XP/2000の場合

[画面のプロパティ]→[設定]タブ→[詳細設定(詳細)]ボタン→[モニタ]タブ→[画面のリフレッシュレート]

対処2

「画面全体がぼやける」「縦長の映像になってしまう」という場合は、パソコンで設定されている解像度が本製品に最適な解像度になっていない可能性があります。
パソコンの解像度を本製品の最大表示解像度に設定してください。
(画面で見るマニュアル[ハードウェア仕様]参照)

対処3

パソコン側で本製品の仕様外の解像度やリフレッシュレート(垂直周波数)を設定されたために思われます。以下の方法でパソコンの設定を変更してください。

手順.1 Windows起動ロゴが表示される前あたりで、キーボードの[F8]キーを断続的に何回か押します。キーを押したままにしないでください。

手順.2

Windows Vista®の場合

[低解像度(デジタル(640×480)を有効にする]を選択し、[Enter]キーを押します。

Windows XP/2000の場合

[VGA モードを有効にする]を選択し、[Enter]キーを押します。

手順.3 ① デスクトップ(壁紙)部分で右クリックし、[プロパティ](Windows Vista®では[個人設定])をクリックします。
② [画面のプロパティ]が起動するので、[設定]タブをクリック
(Windows Vista®では[画面の設定]を選択)し、本製品が対応している解像度内にて、改めて解像度を設定します。設定後、[適用]ボタンをクリックし、[OK]ボタンをクリックします。
対応外の解像度が選択された場合でも、[ESC]キーを押せば元の解像度に復帰できます。
その後、Windowsを再起動します。

修理・回収・リサイクル

修理について

1.依頼前に確認すること

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。
修理の際に、製品ご と取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

■修理金額について

●保証期間中は、無料修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
※ハードウェア保証書に記載された保証期間にかかわらず、パネル、バックライトは一年保証となっておりますのであらかじめご了承ください。

●保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから、一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

●お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。)修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

2.修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

①シリアル番号などをメモに控え、お手元に保管ください
お送りいただく製品の製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています)、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

②これらをご用意ください
●必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可)
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
●下の内容を書いたもの
返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]、日中にご連絡できるお電話番号、ご使用環境(機器構成、OSなど)、故障状況(どうなったか)
③修理品を梱包してください
●上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
●輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。
④修理をご依頼ください
●修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。
※原則として修理品は弊社への持ち込み が前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
※本製品の補修用部品(製品の機能を維持するために必要な部品)は、製造終了後5年間保有しています。修理の際に弊社の品質基準に適合した相当部品を使用することがありますのであらかじめご了承ください。
●送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

3.修理品の返送

修理品到着後、通常約1週間はどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

液晶ディスプレイの回収・リサイクルについて

弊社では製品のリサイクルの容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽減する製品開発を進めています。
本製品の電子部品、プリント基板、金属部品等には、重金属(鉛、クロム、水銀、アンチモン)、フッ素、ホウ素、セレン、シアン、ヒ素などが含まれる場合があります。液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。

法人のお客様

弊社では、法人のお客様がご不要になった弊社製液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルのご案内や料金のお見積もりを行っております。詳細は、右記リサイクル窓口「アイ・オー エコステーション」までお問い合わせください。

ご家庭でお使いのお客様

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社製液晶ディスプレイのリサイクルを実施しています。
回収された液晶ディスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。このリサイクル組みを通して、弊社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進めています。回収・リサイクルのご案内、お申し込みについては、右記リサイクル窓口「アイ・オー エコステーション」にて承ります。

¥ 料金について

PC リサイクル

液晶ディスプレイ本体の「PCリサイクルマーク」の有無により料金が異なります。なお、PCリサイクルマークがない液晶ディスプレイを2003年10月1日以降にご購入、ご家庭でご利用いただきましたお客様には弊社が無料でPCリサイクルマークを提供し、回収・再資源化いたします。詳細は弊社ホームページをご覧ください。
→http://www.iodata.jp/support/

■リサイクル窓口
「アイ・オー エコステーション」専用ダイヤル
電話:076-260-3616
※受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00 月～金曜日(祝祭日を除く)
※リサイクルに関するお問い合わせのみ承っております。
その他のご質問につきましては、右記お問い合わせ窓口へご相談ください。

VCCI規格について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

J-Mossについて

資源有効利用促進法、JIS C 0950に定める化学物質の含有情報は以下をご覧ください。
http://www.iodata.jp/jmoss/

お問い合わせについて

本製品に関するお問い合わせは弊社サポートセンターで受け付けています。

1.ホームページを確認する

【困ったときには】で解決できない場合は、サポート web ページ内の「製品Q&A、News」などもご覧ください。
過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。
こちらも参照してください。
→http://www.iodata.jp/support/ (製品Q&A、Newsなど)

2.解決できない場合は

それでも解決できない場合は下記へお問い合わせください。

■お問い合わせ窓口
住所:〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器 サポートセンター
電話:本社 076-260-3633 東京 03-3254-1092
FAX:本社 076-260-3360 東京 03-3254-9055
※受付時間 9:00～17:00 月～金曜日(祝祭日を除く)
インターネット:http://www.iodata.jp/support/

■お知らせいただく事項について
1.ご使用の弊社製品名
2.ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番
3.ご使用のOSとサポートソフトのバージョン
4.トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態(画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。
また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

アイオー・セーフティ・サービスのご案内

万一の時にも、お電話一本で交換品を届け、故障品を引き取りに伺う安心してご利用いただける有償サービスです。

サービス内容

●優先電話回線(フリーダイヤル)をご用意
●製品故障時、交換品のお届け(同時に故障品の引き取りも行います)

内容・料金等の詳細に関して

下記弊社ホームページをご参照下さい。
http://www.iodata.jp/safety/

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び環境や緊急、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

[商標について]
- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Windows Vista®およびWindows口ゴは、米国またはその他国における®Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
- Apple、Macintoshは、米国およびその他の国々で登録されたAppleInc.の商標または登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

Copyright (C) 2008 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.

保証規定

1.(保証内容)
取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証書の記載内容に基づき、無料修理します。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返し致しません。
2.(保証対象)
保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。
3.(修理依頼)
修理を弊社へご依頼される場合は、製品と本保証書を弊社へお持ち込み頂けますようお願い致します。送付される場合は、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせて頂きます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用頂き、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸送にて保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願い致します。
4.(保証適応外)
保証書をご提示いただきましても次の場合は有料修理となります。
1) ご購入日から保証期間が経過した場合。
2) 使用ご依頼の際、本保証書のご提示がいただけない場合。
3) 本保証書の所定事項(お名前、ご住所、販売店欄など)が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
4) 火災、地震、水害、落雷、公害、塩害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
5) お買上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なために生じた 強調パネルの傷を含む 故障もしくは損傷。
6) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷またな接続していた他の機器に起因する故障もしくは損傷。
7) 取扱説明書の記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
8) 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
9) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。
5.(弊社免責)
本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について弊社は一切責任を負いません。
6.(保証有効範囲)
本保証書は日本国内においての み有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お わ り に

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を弊社の許諾なしに複製することはできません。
本保証書は所定事項が記入されることによりお約束します。
本商品は将来改良のため予告なく変更する場合があります。
本商品、またはこの一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

弊社修理センターのご案内

■修理品送付先 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター

デジタルライフの夢を拓ける
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
TEL 076-260-3633 FAX 076-260-3360 http://www.iodata.jp/support/
2008.1.24

SOY INK 大豆インキを使用しています
R100 古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています