
I-O DATA



USB 接続 FlashMemory
「EasyDisk X Pro」

EDXP シリーズ
取扱説明書

121389-01

もっと近くへ── More Communication
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.iodata.jp/support/

●技術的なお問い合わせは専用サポートダイヤルへどうぞ●
金 沢／TEL.076-260-3661 FAX.076-260-3360
東 京／TEL.03-3254-1085 FAX.03-3254-9055
TEL受付時間／9:30～19:00 月曜日～金曜日（祝・祭日を除く）

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
3) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できるものとします。
6) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
7) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
8) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
9) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用又はこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
10) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。
(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
11) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。
12) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
13) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。

● I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
● Microsoft,Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
● Macintosh,Macは、米国 Apple Computer,inc.の登録商標です。
● その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

呼び方	意味
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional Operating System および Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System
Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System
Windows 98	Microsoft® Windows® 98 Operating System および Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating System
Windows	Windows XP、Windows 2000、Windows Me および Windows 98 の総称

はじめに

このたびは、USB接続 FlashMemory「EDXPシリーズ」**(以下「本製品」と表記します。)**をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「本書」および「オンラインマニュアル」(以下の【参照】をご覧ください。)をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いします。

参照 本製品の使い方等詳細は、同梱の「EDXP シリーズサポートソフト」(CD-ROM) 内にあるオンラインマニュアル (PDF ファイル) をご覧ください。
⇒① PDF ファイルをご覧いただくために「Adobe Acrobat Reader」が必要です。Adobe 社ホームページ (http://www.adobe.co.jp/) よりダウンロードしてください。(無料)
②[マイコンピュータ]→CD-ROM ドライブ→[MANUAL]フォルダ→[Manual](または [Manual.pdf]) アイコンを順にダブルクリックします。(オンラインマニュアルが起動します。)

安全にお使いいただくために

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告および注意事項

⚠ 警 告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注 意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

△ この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
例) 「発火注意」を表す絵表示

⃠ この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
例) 「分解禁止」を表す絵表示

● この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
例) 「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠ 警 告

使用中止 **煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。**
万一異常が発生した場合，すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、感電したり、火災の原因になります。

分解禁止 **本製品を修理・改造・分解しないでください。**
火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。
修理は弊社修理係にご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

発火注意 **本製品を取り付ける場合は、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。**
接続するコネクタを間違えると、パソコン本体から発煙したり火災の原因になります。

厳守 **本製品の取り付け、取り外しの際は、必ず本書で、取り付け、取り外し方法をご確認ください。**
間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因になります。

禁止 **本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。**
火災・感電の原因になります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

⚠ 注 意

禁止 **本製品は以下のような場所(環境)で保管・使用しないでください。**
故障の原因になることがあります。
- ●振動や衝撃の加わる場所
- ●直射日光のあたる場所
- ●湿気やホコリが多い場所
- ●温湿度差の激しい場所
- ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど)
- ●強い磁力・電波の発生する物の近く
(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など)
- ●水気の多い場所(台所、浴室など)
- ●傾いた場所
- ●本製品に通風孔がある場合は、その通風孔をふさぐような場所(保管は問題ありません)
- ●腐食性ガス雰囲気中(Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_Xなど)
- ●静電気の影響の強い場所
- ●保温性・保湿性の高い場所(じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど)
(保管は問題ありません)

禁止 **本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。**
- ●落としたり、衝撃を加えない
- ●製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- ●重いものを上にのせない
- ●そばで飲食・喫煙などをしない

その他の注意事項


- ●本製品に読み書き中はパソコンから本製品を抜かないでください。故障、データ破壊の原因になります。
※読み書き中はランプが赤く光っています。(待機時はランプが緑色に光っています。)
- ●誤った操作により、本製品へ登録されたデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●本製品のデータの回復作業はお受けしておりませんので、大切なデータは、他のメディア(MOディスクやハードディスクなど)に定期的にバックアップを行ってください。
- ●本製品は通常そのままでお使いいただけますので、フォーマット(初期化)を行う必要はありません。
※あらかじめDOS FAT ファイルシステムにてフォーマット済みです。(出荷時状態)
- ●本製品をお使いになる場合、隣り合うUSBポートの間隔により複数ポートを同時に使用できない場合があります。そのときは、差し替えてご使用ください。
- ●USBハブに本製品を接続する場合、ご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。その場合は、パソコン本体のUSBポートに直接接続してください。
- ●本製品はサスペンド・スタンバイ・スリープなどのモードに対応しておりません。
- ●USBポートに接続しても、まれに認識しない場合があります。その場合は、いったん抜いてから接続し直してください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、
受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

ご使用になる前に

箱の中身は

チェック欄に✔を付けて梱包品のチェックを行ってください。



または

□本体・キャップ(1個)

□ネックストラップ(1本)

□USB延長ケーブル(1本)

☑取扱説明書(本書)(1冊)

□ EDXP シリーズサポートソフト CD-ROM(1枚)
- ・Windows 98/98 SE 用ドライバ
- ・オンラインマニュアル
- ・mformat
- ・e-割符
- ・MagicDisk
- ・PC Lock
- ・SecretZip
- ・FlashMail

※添付アプリケーションの使い方は、CD-ROM 内の「Manual」フォルダ内にあるオンラインマニュアル(PDF)をご覧ください。

箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご利用ください。

ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて

▼ここにシリアル番号をメモしてください。

シリアル番号は本製品の底面に貼られているシールに「AAA0000000aa」のように印字してあります。

※ シリアル番号は本製品の底面に貼られている12桁(例 : ABC0987654ZX) のものです。

シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。
⇒http://www.iodata.jp/regist/

弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要な場合があります。
⇒http://www.iodata.jp/lib/

対応している機種とOS

本製品を使用できるパソコンおよび環境は以下の通りです。ご使用の機種や環境を再度ご確認ください。

対応機種	USBインターフェイスを標準装備した以下の機種 ● DOS/Vマシン (弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認を行っています。) ● NEC PC98-NXシリーズ ● Macintoshシリーズ
対応OS (日本語版)	Windows XP, Windows 2000 Windows Me, Windows 98 (Second Edition含む)※ Mac OS 9.0～9.2, 10.1～10.2
USBポート	本製品接続時に1つ必要(Aタイプ)

※サポートソフトをインストールするため、CD-ROMドライブが必要
※最新の情報は弊社ホームページをご参照ください

使い方

使うとき


本製品をパソコンのUSBポートに挿し込むだけでデータの読み書きを行うことができます。
本製品はDOS FAT ファイルシステムにてフォーマット(初期化)済みですので、そのままお使いいただけます。

注意 Windows 98 (98 Second Edition) で本製品をはじめて使用する場合は、「サポートソフトのインストール」を行ってください。

状態表示ランプに注意する

本製品をパソコンに挿し込んだときの状態表示ランプ


●読み書き動作中(赤色に点滅)→本製品を取り外さないでください。
●待機中(緑色に点灯)→本製品を取り外せます。
※取り外し方はオンラインマニュアルを参照して正しい手順で取り外してください。



状態表示ランプ

1 本製品のキャップを外します。

2 本製品をパソコンのUSBポートに挿し込みます。



USBポート

3 状態表示ランプが緑色に点灯します。



状態表示ランプ

取り外すとき

電源が入っている状態で取り外すときは、以下の手順で行ってください。
パソコンの電源を切ってから取り外すときは、以下の手順は不要です。


1 タスクバーの アイコンをクリックします。
(Windows 98 (98 Second Edition) の場合はアイコンは表示されません。状態表示ランプが緑色に点灯していることを確認して、そのまま取り外してください。)

2 メッセージが表示されたら X ボタンまたは [OK] ボタンをクリックします。

3 状態表示ランプが緑色に点灯していることを確認して、取り外します。


書き込み禁止にするには

以下の図のスライドスイッチを「書き込み禁止」側にすると、データを書き込むことはできません。



注意 スライドスイッチの切り替えは、本製品を USB ポートから抜いた状態で行ってください。

ネックストラップの付け方



サポートソフトのインストール (Windows 98/98 Second Edition のみ)


注意 本製品を Windows 98 (98 Second Edition を含む) でお使いになる場合のみ、サポートソフトをインストールします。
他の OS では必要ありません。

Windows 98 (Second Edition を含む) で本製品を使用する場合は、最初に1度だけサポートソフトをインストールする必要があります。
(次回からは、本製品をパソコンに接続するだけで使用できます。)

以下の手順にしたがってインストールしてください。

1 Windows 98 を起動します。

2 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。



3 [次へ] ボタンをクリックします。



※上記の画面「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されないときは、オンラインマニュアル【困ったときには】の「USB ポートに接続しても認識しない」を参照してください。


4 「使用中の‥‥」を選択後、[次へ] ボタンをクリックします。



5 「EDXP シリーズサポートソフト」CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

6 「検索場所の指定」のみを選択後、[参照] ボタンをクリックし、CD-ROM の win98 を指定します。





7 [次へ] ボタンをクリックします。

8 「USB Mass Strage Controller」と表示されていることを確認後、[次へ] ボタンをクリックします。



9 [完了] ボタンをクリックします。





10 「EDXP シリーズ サポートソフト」CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

以上でインストールは終了です。オンラインマニュアルを参照して正常にインストールできたか確認してください。

付録

ハードウェア仕様

■ EDXP シリーズ

	 256 MB 以下の製品	 512 MB 以上の製品
インターフェイス	USB Specification 1.1 準拠	
電源電圧	USB バスパワー /DC +5.0V	
消費電流	40 mA(typical) 読み書き時	
動作温度／湿度	0～45℃/5～85%（結露しないこと）	
適応規格	VCCI CLASS B	
外形寸法（キャップ含む）	27.2(W) × 16.5(H) × 68.3(L)mm	20.8(W) × 17.0(H) × 89.9(L)mm
質量（キャップ含む）	約 18g	約 27g

InternetDisk トライアルコースのご案内

本製品をお買上げの方に、オンラインストレージ「InternetDisk」を 30 日間無料で使えるトライアルコースをご提供しています。(ご提供容量：20MB)
詳しくは、以下の URL をご覧ください。
※注意：本ソフトウエアに関するお問い合わせは、株式会社ジャストシステムへお願いします。【問い合わせ先 :https://www.idisk-just.com/contact/】

トライアルコース申し込み URL：http://internetdisk.jp
トライアルコード：io-edx03001 ＊トライアルコードは半角英数で入力ください
トライアルコース申込受付最終日：2003 年 7 月 31 日（木）

ハードウェアの保証規定について

以下は、ハードウェアに関する保証規定を記載しております。ご使用前に、必ずお読みください。

1. 本保証は、本保証規定により、お買い上げ時より 3 年間のハードウェア無料交換をお約束するものです。
(有料による修理や交換は行っておりません。)
・データの消失等については、一切保証いたしかねます。
・無料交換時にお買い上げ時のレシートが必要となりますので、大切に保管願います。
2. 取扱説明書に記載された使用方法により、製品が正常に動作しなくなった場合は、弊社の判断で同等品と無料交換いたします。なお、送付された旧製品等はお返しいたしません。
3. 但し、次のような場合には、交換はいたしかねます。
1) 弊社製品と判断出来ない場合
2) ハードウェア自身の消耗に起因する故障または損傷
(本製品は製品の性質上、書き込み可能回数など製品寿命がございます。)
3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷
4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下などお取り扱いが不適当なため生じた故障または損傷
5) ご使用時の不備あるいは接続している他の機器によって生じた故障または損傷
6) 取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いによって生じた故障または損傷
7) 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合
8) その他交換が認めがたい行為が発見された場合
4. 本製品を運用した結果の他への影響については一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

保証品送付についてのご案内

本製品が正常動作しなくなった場合は、現象、環境等の詳細をお書きの上、お買い上げ時のレシートと本製品を以下住所宛までお送りください。送付される際は、厳重に梱包し、宅配便または書留郵便小包にてお送りください。
送料については、発送時の費用はお客様負担、返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
製品到着後、交換品を発送させて頂きます。
(保証規定「3.」に該当する場合は除く)

■用意するもの
・本製品
・お買い上げ時のレシート
・現象、環境等の詳細を書いたメモ
■住所 〒 920-8513
石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地
アイ・オー・データ第 2 ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理係 宛

本保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせはサポートセンターで受け付けています。

① まず、弊社ホームページをご確認ください。

オンラインマニュアルの【困ったときには】で解決できない場合は、サポート Web ページ内の「製品 Q&A、News その他」もご覧ください。過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。こちらも参考になさってください。

http://www.iodata.jp/support/ (製品Q&A Newsなど)

添付のサポートソフトをバージョンアップすることで解決できる場合があります。下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポートソフトをダウンロードしてお試しください。

http://www.iodata.jp/lib/ (最新サポートソフト)

② それでも解決できない場合は…

住所： 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター
電話： 本社…076-260-3661 東京…03-3254-1085
※受付時間 9:30～19:00 月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX： 本社…076-260-3360 東京…03-3254-9055
インターネット： http://www.iodata.jp/support/

・お知らせいただく事項について
サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。

1. ご使用の弊社製品名
2. ご使用のパソコン本体の型番
3. ご使用の OS とサポートソフトのバージョン
4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

2002.Dec.19
発 行 株式会社アイ・オー・データ機器
©2002 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.
本製品および本書は著作権法により保護されておりますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。