I-O DATA

1394-iCN3



はじめに お読みください

137625-01

箱の中には

箱の中には以下のものが入っています。
□にチェックをつけながら、ご確認ください。
万が一不足品がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

●箱・梱包材は
大切に保管し、修理などで輸送の際にお使いください。

●イラストについて
実物と若干異なる場合があります。

□ 1394-iCN3（1個）
[IEEE 1394ポート 6ピン×2]



□ IEEE 1394ケーブル
（4ピン⇔6ピン：1本）
※パソコンのIEEE 1394ポートが4ピンタイプの場合にご利用ください。



（6ピン⇔6ピン：1本）
※パソコンのIEEE 1394ポートが6ピンタイプの場合にご利用ください。



□ 1394-iCN3サポートソフトウェア（1枚）
※Windows 98 SEでお使いの場合に使用します。



□ ハードウェア保証書（1枚）　□ セットアップガイド（1枚）

☑ はじめにお読みください（本書：1枚）

ハードウェア仕様

名　　称	1394-iCN3
対 応 規 格	i・CONNECTおよびIEEE 1394(FireWire,i.LINK)※1
転 送 速 度	400Mbps
動 作 温 度	+5℃～35℃
動 作 湿 度	20～80%（結露なきこと）
外 形 寸 法	44(W)× 52.5(D)× 17.1(H)mm
質　　量	約40g

名　　称	IEEE 1394ケーブル（6-6ピン）	IEEE 1394ケーブル（6-4ピン）
インターフェイス仕様	IEEE 1394(FireWire,i.LINK)※1	
対 応 速 度	400Mbps	
ケ ー ブ ル 長	約100cm	

※1 物理層は、IEEE 1394a-2000に準拠。

動作環境の確認

本製品を使うことができるパソコン環境を説明します。

■対応機種および対応OS

＜次の条件を満たすこと＞
●本製品に接続するドライブが、現在の環境で使われていること。
●本製品を接続できるIEEE 1394（FireWire,i.LINK）ポートがあること。
※弊社製IEEE 1394インターフェイス(GV-DVC/PCI、GV-DVC2/PCI、GV-DVC/CB、GV-DVC2/CBを除く)を装着した機種でもご利用いただけます。
※弊社では、OHCI準拠のIEEE 1394インターフェイスで動作確認しています。
●Windows 98 SEの場合はインストール用のCD-ROMドライブがあること。

対応機種	対応OS（日本語版のみ）
NEC PC98-NXシリーズ、DOS/Vマシン※1※2※3	Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 SE
Apple Macintoshシリーズ※4※5	Mac OS※6 9.1～9.2.2 Mac OS X 10.1～10.2.6

※1 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認をしています。

※2 下記のSONYバイオノートではお使いになれません。
●ご購入時にWindows 98（Second Edition除く）またはWindows 95がプリインストールされていたモデル（OSをバージョンアップしても使えません）
●PCG-F34/BP、PCG-Z505JL、PCG-Z505J/BP、PCG-Z505JX

※3 下記のIBM機種ではお使いになれません。
●IBM Aptiva E21/2J/31/3J/17/27/47シリーズ（CD-RWもしくはDVDをお使いの場合）
●IBM ThinkPad i Series 1200 1161-72J

※4 下記の機種ではお使いになれません。
●Apple Power Macintosh G3

※5 Apple iMac DVでハードディスクを接続した場合、DVファイルを取り込み・再生するために充分な転送速度を得られない場合があります。

※6 FireWire 2.7以降対応です。
アップデートについては、アップルコンピュータ株式会社のホームページ(http://www.apple.co.jp/)をご覧ください。

■対応 i-CONNECT搭載ドライブ

対応i・CONNECT搭載ドライブは常に更新されています

最新情報は下の方法にてご確認ください。
●弊社Webページにある「i・CONNECT対応表」
http://www.iodata.jp/products/iconnect/sheet.htm

各部の名称

●1394-iCN3

i・CONNECT対応コネクタ
ドライブのi・CONNECTと接続します。



IEEE 1394ポート（6ピン）
IEEE 1394ケーブルを接続します。
※どちらに接続しても構いません。

●IEEE 1394ケーブル

IEEE 1394コネクタ（4ピン）
i.LINKポートに接続します。



IEEE 1394コネクタ（6ピン）
IEEE 1394ポート（6ピン）やFireWireポートに接続します。

必ずお守りください

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告及び注意表示

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

△ この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

⊘ この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

● この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

＜例＞「発火注意」を表す絵表示

＜例＞「分解禁止」を表す絵表示

＜例＞「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠ 警告

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。
電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

本製品を修理・改造・分解しないでください。
火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

本製品を取り付ける場合は、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。
● 接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。
● 接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。

本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
お風呂場、雨天時・降雪中・海岸・水辺等の屋外では使用しないでください。

濡れた手で本製品を扱わないでください。
感電や、本製品の故障の原因となります。

⚠ 注意

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。
ハードディスクやMOディスクは消耗品です。
故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

本製品は以下のような場所（環境）で保管・使用しないでください。
故障の原因になることがあります。
- 振動や衝撃の加わる場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気やホコリが多い場所
- 温湿度差の激しい場所
- 熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒータなど）
- 強い磁力電波の発生する物の近く
  （磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など）
- 水気の多い場所（台所、浴室など）
- 傾いた場所
- 腐食性ガス雰囲気中（Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_xなど）
- 静電気の影響の強い場所
- 保温、保湿性の高いものの近く
  （じゅうたん、カーペット、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど）
- 製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所

本製品は精密機器です。以下の注意をしてください。
- 落としたり、衝撃を加えない
- 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- 重いものを上にのせない
- 本製品のそばで飲食・喫煙などをしない
- 本製品内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。

本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
- ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
- 市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因となります。

本製品を結露させたまま使わないでください。
時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。
本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。

動作中にケーブルを激しく動かさないでください。
接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因となることがあります。

本製品は情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく製品です。
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

使用上のご注意

●ケーブルは、コネクタを持って取り外す
ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなく、コネクタを持って取り外してください。

●他のIEEE 1394機器を使う場合は、下記に注意する
■動作に影響が出ることがある
Mac OSでは、ほかのIEEE 1394ドライバの削除が必要となる場合があります。
■本製品の後にIEEE 1394機器が接続されている場合は電源を切らない
本製品より後のIEEE 1394機器が認識されなくなります。

●本製品に接続したドライブからOSは起動できない
本製品に接続したドライブからのOS起動はサポートされておりません。

●ハードディスクの場合、Mac OSとWindowsで併用はできない
フォーマット形式の違いにより、併用することはできません。

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
3) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。
   また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
4) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
5) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関る設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。
   これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
   設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
6) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
7) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できるものとします。
8) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。
9) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
10) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。
    (This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of , or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
11) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。
12) 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
    本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
13) 弊社は、お客様が上記の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。

商標について
- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft,Windowsは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。
- Apple,Macintosh,Power Macintosh,PowerBook,iMac,iBook,FireWire,Power Mac,Mac,Mac OS,Mac OSロゴおよびその標章は、米国Apple Computer,Inc.の登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

本製品のお問い合せ

【お問い合わせ】本製品に関するお問い合わせはサポートセンターで受け付けています。

❶ まず、弊社ホームページをご確認ください。
サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsその他」をご覧ください。
過去にサポートセンターに寄せられた事例などを紹介しています。こちらも参考にしてください。

製品Q&A、Newsなど **http://www.iodata.jp/support/**

❷ それでも解決できない場合は下記にお問い合わせください。

住所： 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター
電話： 本社…076-260-3688 東京…03-3254-1095
受付時間 9:30～19:00 月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX： 本社…076-260-3360 東京…03-3254-9055
インターネット： http://www.iodata.jp/support/

お知らせいただく事項
サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。
1. ご使用の弊社製品名
2. ご使用のパソコン本体の型番
3. ご使用のOSのバージョン
4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態
（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

修理について

修理の前に
故障かな?と思ったときは、
①本書をもう一度ご覧いただき、ご確認ください。
②弊社サポートセンターへお問い合わせください。
※明らかに故障の場合は、下記内容を参照して、本製品をお送りください。

修理について
本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて
修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について
■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。（ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。）

修理品の依頼
本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください
お送りいただく製品の製品名、シリアルNO.（製品に貼付されたシールに記載されています。）、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください
■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
■下記の内容を書いたもの
■返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号] ■日中にご連絡できるお電話番号
■ご使用環境（機器構成、OSなど） ■故障状況（どうなったか）

●修理品を梱包してください
■上記で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください
■修理は、下記の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

【送付先】〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

修理品の返送
■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

ユーザー登録

弊社からお客様へ連絡を差し上げる際の資料となります。ぜひご登録をお願いします。

登録方法／インターネット **http://www.iodata.jp/regist/**

もっと近くへ── More Communication
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町２丁目84番地
ホ ー ム ペ ー ジ：**http://www.iodata.jp/support/**

R100 2003.07.30
©2003 I-O DATA DEVICE,INC. Allrights reserved.