I-O DATA

HDI-H シリーズ

1 はじめにお読みください

B-MANU200394-01

ご注意


1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
3) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
4) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
5) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
6) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
7) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できるものとします。
8) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。
9) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
10) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。
11) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。
(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
12) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
13) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

商標について

●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
●HD革命は、株式会社アーク情報システムの登録商標です。
●Microsoft,Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
●Apple, Macintosh, Powerbook, iMac, iBook, FireWire, Power Mac, Mac, Mac OS, Mac OSロゴおよびその標章は、米国Apple Computer,Inc.の登録商標です。
●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

箱の中には

☐ ハードディスク(1台)



■ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて
ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。

シリアル番号(S/N)は本製品に貼られているシールに「ABC09876542X」のように印字してあります。

抽選でステキなプレゼントが当たります。ぜひ登録を！

●ユーザー登録 ⇒ http://www.iodata.jp/regist/
●サポートソフトのダウンロード ⇒ http://www.iodata.jp/lib/

☐ 取付ネジ(4個)



☐ サポートソフトCD-ROM(1枚)
☑ ①はじめにお読みください(本紙:1枚)
☐ ②取付編(1枚)
☐ 補足 フォーマット編(1枚)
☐ HDI-Hシリーズのスイッチ設定・仕様(1枚)

注意 本製品には「5インチベイ用金具」は添付されておりません。
別途ご購入ください。

・5インチベイ(ファイルベイ)用金具
本製品は、パソコンの3.5インチベイでそのままご利用になることができますが、パソコンの5インチベイ(ファイルベイ)でご利用になる際には、別売オプションのHDK-FB2(5インチベイ(ファイルベイ)用金具)が必要です。
詳細は、右の【別売オプション品について】を参照してください。

動作環境

本製品を使うことができるパソコン環境を説明します。

対応機種および対応OS

次の条件を満たすこと
●Ultra ATA対応のEnhanced IDEインターフェイス環境があること。
また、それに本製品を接続できること。
※本製品の最高転送速度に対応した環境をおすすめします。
●本製品の容量に対応していること。
※特に137Gバイトを超える本製品をお使いの場合は、ご注意ください。

サポート機種	サポートOS(日本語版のみ)
DOS/Vマシン※1	●Windows XP※2 ●Windows 2000 SP2以降※3 ●Windows Me※4 ●Windows 98(SE含む)※4
Power Mac G4※5	●Mac OS 9.1～9.2.2※6 ●Mac OS 10.1～10.4※7

※1 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認をしています。
※2 137Gバイト以上の本製品では、SP1以降の対応となります。
※3 137Gバイト以上の本製品では、SP3以降の対応となります。
※4 システム環境が32ビットになっている必要があります。
システム環境の確認方法については、以下をご覧ください。
※5 Cube, Mac miniを除きます。また、一部の機種では、137Gバイト以上の本製品をお使いいただけないことがあります。
※6 対応については、アップル社にお問い合わせください。
※7 137Gバイト以上の本製品ではお使いになれません。
137Gバイト以上の本製品ではMac OS 10.2.3以降の対応となります。

●本製品にOSをインストールする場合
OSのインストール方法は、お使いの環境によって異なる場合があります。
そのため弊社では、OSのインストールについてのサポート・保証はいたしておりません。

●Service Packの判別方法
①[マイコンピュータ]の[ヘルプ]をクリックし、メニュー内の[バージョン表示]をクリックします。
②表示される「Service Pack xのx」を確認してください。
それがService Packのバージョンとなります。「Service Pack x」が表示されない場合は、Service Packがインストールされていません。
※Service Packは下記ページより、手に入れてください。
http://www.microsoft.com/japan/

●Windows Me/98のシステム環境を確認する方法
①[マイコンピュータ]アイコンを右クリックし、表示された[プロパティ]をクリックします。
②[パフォーマンス]タブをクリックし、[ファイルシステム]と[仮想メモリ]が「32ビット」であることを確認します。
※「32ビット」でない場合は、パソコンメーカーにご確認ください。



対応転送方式

本製品が対応している転送方式を説明します。
本製品を接続している環境で対応している転送方式が使われます。

対応転送方式	最大転送速度(理論値)
Ultra DMA/133	133Mバイト/Sec
Ultra DMA/100	100Mバイト/Sec
Ultra DMA/66	66.6Mバイト/Sec
Ultra DMA/33	33.3Mバイト/Sec
DMA	16.6Mバイト/Sec
PIO	16.6Mバイト/Sec

●お使いの環境と対応転送方式
お使いの環境が対応している転送方式については、パソコンインターフェイスなどの取扱説明書をご覧になるか、各メーカーにお問い合わせください。

Ultra ATAインターフェイス

●本製品の容量に対応したインターフェイスをお使いください
本製品の容量をサポートしているかどうかにつきましては、お使いのインターフェイスのメーカーにお問い合わせください。
(下記の【推奨インターフェイス】をおすすめします。)
●転送方式に対応したケーブルをお使いください
お使いのケーブルが転送方式に対応していない場合は、市販の転送方式に対応したケーブルをご利用ください。

●推奨インターフェイス

弊社製	UIDE-133R2

137Gバイト以上の本製品を使う準備をしよう

137Gバイト以上の本製品を使うには、作業が必要になります。

作業が必要な環境

下の全ての項目に当てはまる場合、作業が必要です。
●137Gバイト以上の本製品を取り付ける
●Windows 2000で使う
●パソコンのATAインターフェイスに、本製品を取り付ける
※弊社製 UIDE-133R2などに取り付ける場合、作業は必要ありません。

●上の項目に1つでも当てはまらない場合は、読み飛ばしてください。
本節を読み飛ばし、別紙【②取付編】へお進みください。

ユーティリティの動作環境

●環境がハードディスクの容量に対応していないと…
ユーティリティで設定変更を行っても、お使いの環境がハードディスクの容量に対応していないと、お使いになるうちにデータが破損・消滅してしまうおそれがあります。
必ずハードディスクの容量に対応した環境でお使いください。

対応機種	対応OS(日本語版のみ)
DOS/Vマシン※1	Windows 2000 SP3以降

※1 マザーボードのBIOSが、ハードディスクの容量に対応していること。
※2 OS標準のIDEコントロールドライバを使っていること。

ユーティリティの使用方法

まだ本製品を取り付けないでください。
ユーティリティによる設定終了後に、本製品を取り付けてください。

❶ Windowsを起動します。

●ログオン時のユーザー
コンピュータの管理者(Administrators)グループに属するユーザーでログオンしてください。

❷ サポートソフトCD-ROMを挿入します。
⇒サポートソフトメニューが表示されます。

●サポートソフトメニューが表示されない
サポートソフトCD-ROM内にある[Menu]アイコンをダブルクリックしてください。

❸ 設定を変更します。
①メニュー内の[お使いになるには]→[Windows設定変更ユーティリティ]ボタンを順にクリックします。
②現在の設定を確認し、[設定変更]ボタンをクリックします。
③「[設定変更確認]画面が表示されますので、問題なければ[OK]ボタンをクリックします。

❹ 結果を確認し、Windowsを終了します。
設定結果を確認し、[今すぐ終了]ボタンをクリックします。
⇒Windowsが終了します。


Windowsの設定が変更されました。

●本製品を取り付ける前に
ユーティリティを終了し、パソコンの電源を切ってから30分程経過していない場合は、パソコン内部の温度が下がるまでお待ちください。


別売オプション品について ※本製品を5インチベイでご利用時用

本製品は、パソコンの3.5インチベイでそのままご利用になることができますが、パソコンの5インチベイ(ファイルベイ)でご利用になる際には、別売オプションのHDK-FB2(5インチベイ(ファイルベイ)用金具)が必要です。

☐ 5インチベイ(ファイルベイ)用金具
[製品型番:HDK-FB2]



5インチベイに取り付ける場合
金具取り付けネジで金具を取り付け後、5インチベイに本体装着用ネジでパソコンに取り付けます。




本製品は、空いている3.5インチベイまたは5インチベイに取り付けることができます。

●3.5インチベイとは
フロッピーディスクドライブと同じ大きさの内蔵ドライブを取り付けられる場所のことです。通常は、こちらに取り付けてください。

●5インチベイとは
CD-ROMドライブと同じ大きさの内蔵ドライブを取り付けられる場所のことです。
3.5インチベイが空いていない場合は、こちらに取り付けてください。

■タワー型パソコンの場合



裏面の保証規定をお読みください。
修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱して送付してください。

ご販売店様へ
1.お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し、貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。(保証期限が無期限の製品においては不要です。)
2.記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。

ハードウェア保証書

☆印の箇所は費井で明確にご記入ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんので注意ください。
販売店様は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。(保証期間が無期限の製品においては不要です。)また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。

☆お客様	〒□□□-□□□□ ご住所 (ふりがな) お名前 様 TEL.( ) -
販売店	住所・店名 印 TEL.( ) - ご購入日 年 月 日
型番	HDI-H、HDI-HSシリーズ
保証期間	ご購入日より12ヶ月間有効

I-O DATA
株式会社 アイ・オー・データ機器

保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください。

107327-04

安全にお使いいただくために

必ずお守りください

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告および注意事項

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

<例>
「発火注意」を表す絵表示

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

<例>
「分解禁止」を表す絵表示

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

<例>
「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠警告

- 本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。
- 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。
  電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。
  そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 本製品を修理・改造・分解しないでください。
  火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。
- 本製品を取り付ける場合は、必ず別紙【②取付編】で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。
  ●接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。
  故障や動作不良の原因になります。
  ●接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。
- 本製品の取り付け・取り外しの際は、必ず別紙【②取付編】で方法をご確認ください。
  間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因となります。
- 本体を濡らさないでください。
  火災・感電の原因となります。
  お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
- 濡れた手で本製品を扱わないでください。
  感電や、本製品の故障の原因となります。

⚠注意

- 本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。
  ハードディスクやMOディスクには消耗品です。
  故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。
- 本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
  故障の原因になることがあります。
  ●振動や衝撃の加わる場所
  ●直射日光のあたる場所
  ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒーターなど)
  ●強い磁力電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など)
  ●腐食性ガス雰囲気中(Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NOₓなど)
  ●湿気やホコリが多い場所
  ●温度差の激しい場所
  ●水気の多い場所(台所、浴室など)
  ●傾いた場所
  ●静電気の影響の強い場所
  <使用時のみの制限>
  ●保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)
  ●製品に直接孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所
- アクセスランプ点灯中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。
  故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。
- 本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。
  ●落としたり、衝撃を加えない
  ●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
  ●重いものを上にのせない
  ●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない
  ●本製品内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。
- 本製品のコネクタ・基板部分には触れないでください。
  基板部分は、とがっている場合があります。誤って触れるとけがの原因となります。
  また、コネクタ・基板部分に触れると静電気により、本製品が破壊されるおそれがあります。
- 本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
  ●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
  ●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
  ●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因となります。
- 本製品を結露させたまま使わないでください。
  時間をおいて、結露がなくなってから使いください。本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。
- 動作中にケーブルを激しく動かさないでください。
  接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因となることがあります。

保証規定

1 保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換をいたします。修理のために交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたしません。

2 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

3 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とハードウェア保証書を弊社へお持ち込みいただけますようお願いいたします。送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。また、発送の際はなるべく記録性をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況の確認できる記録をご利用をお願いいたします。

4 保証適応外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有料修理となります。
1) ご購入日から保証期間が経過した場合。
2) 修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合。
3) ハードウェア保証書の所定事項(型番、お名前、ご住所、販売店様/保証期間が無期限の製品は除く)にどれか記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、爆害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なために生じた故障もしくは損傷。
6) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
7) 取扱説明書ご記載の使用方法またはお客様に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
8) 弊社以外での改造、調整、部品交換などをされた場合。
9) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。
10) 保証期間が無期限の製品において、初回に購入した装置以外での使用。

5 弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

6 保証有効範囲

ハードウェア保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※ハードウェア保証書とハードウェア保証書および本製品確認に係わる規格、条件のもとにおいて動作保証をお約束するものでハードウェア保証書によって自動的に延長や特別するものではありません。

お願い

本商品およびその本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を、弊社の許諾なしに複製することはできません。ハードウェア保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。本商品は、将来改良のため予告なく変更する場合があります。本商品は、または、この一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、当店のハードウェア保証書をご持参ご提示の上、お買い求めの販売店または弊社修理センターにご依頼ください。

お問い合せ

本製品(ハードウェア)に関するお問い合わせ

サポートセンターで受け付けています。

① 弊社ホームページをご確認ください。

サポートWebページ内の「製品Q&A、News」などもご覧ください。
過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。こちらも参考になさってください。

製品Q&A、Newsなど
http://www.iodata.jp/support/

添付のサポートソフトをバージョンアップすることで解決できる場合があります。下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポートソフトをダウンロードしてお試しください。

最新サポートソフト
http://www.iodata.jp/lib/

② それでも解決できない場合は…

住所： 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター
電話： 本社…**076-260-3367** 東京…**03-3254-0340**
※受付時間 9:30～19:00 月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX： 本社…**076-260-3360** 東京…**03-3254-9055**
インターネット： http://www.iodata.jp/support/

お知らせいただく事項について

1. ご使用の弊社製品名
2. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番
3. ご使用のサポートソフトのバージョン
4. ご使用のOSとアプリケーションの名称、バージョン及び、メーカー名
5. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態
(画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

「HD革命/CopyDrive」に関するお問い合わせ

株式会社 アーク情報システム 連絡先

お問い合わせの際には、 必ずソフトウェアのオンラインマニュアルを確認し、必要となる資料をご用意の上、ご連絡ください。
また、 お問い合わせの際に製品のシリアルを確認させていただく場合があります。

e-Mail kakumei@ark-info-sys.co.jp
電話 03-3234-9251
※受付時間 10:00 ～ 12:00、 13:00 ～ 17:00
月曜日～金曜日 (11 月 1 日、 祝祭日を除く)
FAX 03-3234-9252
住所 〒102-0076
東京都千代田区五番町 4-2 東プレビル
企画販売部 ユーザーサポート係り 宛て

修理について

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●内部のデータについて

■検査の際には、内部のデータはすべて消去されてしまいます。(厳密な検査を行うためです。どうぞご了承ください。)
※データに関しては、弊社はいっさいの責任を負いかねます。バックアップできる場合は、修理にお出しになる前にバックアップしてください。
■弊社では、データの修復は行っておりません。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ご自身で取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。)修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください

製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています。)、送付日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可)
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
■下記の内容を書いたもの
返送先(住所/氏名/(あれば)FAX番号)、日中に連絡可能な電話番号、使用環境(機器構成、OSなど)、故障状況(どうなった)

●修理品を梱包してください

■上記で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください

■修理は、下記の送付先までお送りください。
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

【送付先】〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

修理品の返送

■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

廃棄・譲渡などされる際の注意

●本製品に記録されたデータは、OS上で削除したり、ハードディスクをフォーマットするなどの作業を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを利用することで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。
その結果として、情報が漏洩してしまう可能性があります。

●ハードディスク上のソフトウェアについて
ハードディスク上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除することなくハードディスクを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。

●情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたします。

●ハードディスクデータ消去ソフトのご案内
本製品のサポートCD-ROMには、弊社の「DiskRefresher LE」が添付されております。本製品を廃棄あるいは譲渡される際には、こちらをお使いいただくことをおすすめします。

本製品での呼び方

本製品では以下の呼び方を使用しています。

呼び方	意 味
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional Operating System および Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating Systemの総称
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System
Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System
Windows 98	Microsoft® Windows® 98 Operating System および Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating Systemの総称
Windows XP/2000	Windows XP、Windows 2000の総称
Windows Me/98	Windows Me、Windows 98の総称
Windows	Windows XP/2000/Me/98の総称

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/
2005.10.11発行

Copyright (C) 2005 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.
R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています
PRINTED WITH SOY INK 大豆インキを使用しています