DVD±R/RW

I·O DATA

B-MANU200510-01

# セットアップガイド

## DVR-3570LE

この度は、「DVR-3570LE」（以下、本製品と呼びます。）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

## 動作環境の確認

| | |
|---|---|
| 対応機種※1 | 本製品が取り付可能なドライブベイ（5インチベイ）とIDEインターフェイスを搭載したDOS/Vマシン |
| 対応OS | Windows XP※2、2000 Professional、Me※3 |
| 搭載CPU※4 | データ保存時：Pentium III 450MHz以上 |
| メモリー | 128Mバイト以上 |
| ハードディスク※5 | 空き容量 200Mバイト以上（イメージファイル作成時に最大8.5Gバイトの空き容量が必要です。 |
| 対応メディア※5 | ●DVD：DVD+R※6、※7、DVD+RW、DVD-R※7、※8、DVD-RW、DVD-ROM<br>●C D：CD-R、CD-RW、CD-ROM |

| | メディア | メディアの速度 | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| 推奨メディア※9 | 1層DVD+R | 16倍速 | 太陽誘電、日立マクセル、三菱化学 |
| | | 8倍速（最大16倍速書き込み※11） | 太陽誘電 |
| | | 8倍速 | 日立マクセル、三菱化学 |
| | 2層DVD+R | 8倍速 | 三菱化学 |
| | DVD+RW | 2.4倍速（最大4倍速書き込み※11） | 日立マクセル、三菱化学 |
| | | 8倍速 | 日立マクセル、リコー |
| | | 4倍速 | 三菱化学、リコー |
| | 1層DVD-R※10 | 16倍速 | 太陽誘電、日立マクセル、三菱化学 |
| | | 8倍速（最大16倍速書き込み※11） | ソニー、日立マクセル |
| | 2層DVD-R | 8倍速 | 太陽誘電、三菱化学 |
| | | 8倍速 | 弊社ホームページにてご確認ください。 |
| | DVD-RW※10 | 4倍速（最大6倍速書き込み※11） | 三菱化学 |
| | | 6倍速 | ビクター、日立マクセル、三菱化学 |
| | | 4倍速 | TDK、三菱化学 |
| | CD-R | 三菱化学 | |
| | CD-RW | 三菱化学 | |

ご注意

●本製品はドライブベイ（5インチベイ）搭載タイプです。ドライブベイに空きが無い場合は、あらかじめ搭載済みのドライブを取り外す必要があります。
●取り付け後、フロントパネルが操作可能な機種でご使用いただけます。
●DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RWメディアで作成したDVDビデオは、既存のプレーヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部再生できない機種があります。
●上記の条件を満たした場合でも、環境やメディアの品質によっては、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。

## 製品仕様

| | |
|---|---|
| ドライブ名 | ND-3570A(OEM供給元：日本電気株式会社) |
| インターフェイス仕様 | ATAPI(Ultra DMA Mode2) |
| 設置条件 | 設置方向：水平、垂直（垂直は12cmメディアのみ対応） |
| ディスクローディング方式 | トレイタイプオートローディング |
| データバッファサイズ | 2Mバイト |
| 書き込みエラー回避機能 | 搭載 |

| DVD | 1層+R | 2層+R | +RW | 1層−R | 2層−R | −RW | ROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大書き込み速度 | ×16 | ×8 | ×8 | ×16 | ×8 | ×6 | − |
| 最大読み込み速度 | ×16 | ×7 | ×13 | ×16 | ×7 | ×13 | 1/12倍速 |

| C D | −R | −RW | ROM |
|---|---|---|---|
| 最大書き込み速度 | ×48 | ×32 | − |
| 最大読み込み速度 | ×48 | ×40 | ×48 |

| | |
|---|---|
| 適合フォーマット | ●DVD：DVD-ROM、DVD-Video<br>●C D：CD-ROM Mode1、CD-ROM XA Mode2（form1、form2）、CD-DA、CD-Extra、CD-I、Video CD、CD-TEXT、PhotoCD |
| 平均アクセスタイム | ●DVD-ROM：160ms<br>●CD-ROM：140ms |
| 書き込み方法 | ●DVD+R/+RW：Disc at Once、Random write、Sequential write<br>●DVD-R/-RW：Disc at Once、Incremental、Multi-Border、Restricted Overwrite（DVD-RWのみ）<br>●CD-R/RW　：Disc at Once、Session at Once、Track at Once、Packet Writing |
| アナログライン出力 | 0.75Vrms |
| 電源仕様 | DC +5V±5%、+12V±10% |
| 定格電流 | 5V：1.5A、12V：1.0A |
| 動作温度 | +5〜+35℃（パソコンの動作する温度範囲であること） |
| 動作湿度 | 20%〜80%（結露なきこと） |
| 外形寸法 | 146(W)×170(D)×41.3(H)mm（フロントベゼル含まず） |
| 質量 | 約750g（本体のみ） |

※1 より詳しい対応機種情報を対応製品検索エンジン「PRO」にてご案内しております。
http://www.iodata.jp/pio/

※2 「B's CLiP」をご利用になる場合は、Service Pack 1以降がインストールされている必要があります。

※3 「B's Recorder GOLD8 Security」で暗号化したDVDの書き込み・読み出しを行う場合は、Windows XP/2000 Professionalが必要です。

※4 1層DVD±R メディアへ16倍速書き込みをおこなう場合の推奨環境は以下の通りです。
●搭載CPU　：Pentium III 1GHz以上
●ハードディスク：Ultra ATA/66以上で接続（ただしハードディスク（DMA転送モード））

※5 書き込みは12cmメディアのみ対応しております。
●DVD：CDへの書き込みを行う際には、各々の書き込み速度に対応したメディアが必要です。

※6 2層DVD+Rメディアにマルチセッションにて書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。

※7 2層DVD±Rメディアに「B's CLiP」にて書き込みを行った場合、他のドライブでは読み込むことはできません。

※8 2層DVD-Rメディアへの書き込みは、ディスクアットワンスの対応になります。

※9 上記メディア以外を使用した場合は、メディアの品質により正常に書き込みできないことがあります。
●最新の情報は、弊社ホームページにてご確認ください。

※10 「B's Recorder GOLD 8 Security」にてコピー禁止機能付きDVDを作成する場合には、推奨メディア欄にてご案内しておりますオーカー製DCP/MP対応DVD-R/RW for VIDEOメディアをご利用ください。

※11 弊社では記載の倍速メディアにてメディアの倍速を超える高速の書き込みを確認しておりますが、全ての環境についてメディアの倍速を超える高速の書き込みを保証するものではありません。また、メディアメーカーへの本製品でのメディアの倍速を超える高速の書き込みに関するお問い合わせはご遠慮ください。

## 安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

〈危険、警告、注意表示〉

| 危険 | 警告 | 注意 |
|---|---|---|
| この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負うまたは物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

〈絵記号の意味〉

| | | |
|---|---|---|
| この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 | この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 | この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 |
| 〈例〉「熱い注意」を表す絵表示 | 〈例〉「分解禁止」を表す絵表示 | 〈例〉「電源プラグを抜く」を表す絵表示 |

### ⚠ 危険

本製品を修理・改造・分解しないでください。
火災や感電、やけど、動作不良の原因となります。点検は弊社修理センターにご依頼ください。
分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

### ⚠ 警告

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。
電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

本製品を取り付ける場合は、本書「セットアップガイド」で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。
接続ケーブルなどの抜け差しは、必ず表示面とは関係なくご使用ください。故障や動作不良の原因になります。
接続するコンピュータやケーブルを電源をとるとパソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。

本製品の取り付け/取り外しの際は、必ず本書「セットアップガイド」で取り付け/取り外し方法をご確認ください。
感電や、故障、動作不良の原因になります。

本体を潰さないでください。
火災・感電の原因になります。

内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。
内部をのぞきこまないでください。

### ⚠ 注意

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
（使用時/保管時の制限）●振動や衝撃の加わる場所 ●静電気のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●直射日光のあたる場所 ●熱のこもる場所 ●熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒーターなど） ●強い磁力線の発生するものの近く（磁石、ディスプレイ、スピーカ、コンピュータ、無線機など） ●水気の多い場所（台所、風呂など） ●極端に高温・低温になる場所 ●極度な乾燥、湿気の多い場所 ●腐食性ガス（硫黄系、塩素系、$H_2S$、$NH_3$、$SO_2$、$NO_X$など） ●静電気の影響の強い場所
（使用時のみの制限）●傾き、不安定な台の上 ●通気孔を塞いだ状態 ●ホコリっぽいところ、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど）●製品に適当な大きな場合は、通気孔がふさがるような場所

本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。
●落としたり、衝撃を加えない ●本製品のとじあなどの基体や、クリップなどの小部品を置かない ●重い物の上にのせない ●本製品のまわりで金・磁気・静電などをしない

アクセスランプ点灯／点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。

本体にいた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
●有害物で汚れを落とす場合は、必ずその性質を良く理解の上ご使用ください。●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行なわないでください。故障の原因になります。

メディアの取り扱いについては以下をお守りください。
●メディアを直接持つことは光沢の出る場所に触らないようにしてください。両端をはさむようにして持つか、中央の穴の縁をはさんでください。
●表面に傷を付けるために、鉛筆や同種の大きくなるなどのカラフルな色でためたメディアに紙やシールなどを貼らないでください。
●ほこりの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、折れたメディアをテープ類や接着剤で貼り合わせて使用しないでください。高速回転しますので、穴周辺のみメディアは危険です。
●メディアに異物（CDメディアの穴切りなど）が付いていることを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。異物が付いたまま挿入すると、故障の原因になります。

レンズには触れないでください。
良とかやケーラの書き込み・読み込みの不良の原因になります。

## 1.準備しよう

### 内容物を確認します

□ ドライブ(1台)



☑ DVR±R/RW セットアップガイド（本書/1枚）

□ DVDツールズコレクション(CD-ROM/1枚)

□ 取り付けネジ(4本)

□ ハードウェア保証書（1枚）

### シリアル番号(S/N)をメモします

シリアル番号(S/N)は本製品底面に貼られているシールに印字してある12桁の英数字です。(例：A0A0000000XX)
シリアル番号(S/N)は以下の際に必要な場合があります。

**ソフトウェアのダウンロード**

http://www.iodata.jp/lib/

**ユーザー登録**

http://www.iodata.jp/regist/

**シールサンプル**

本製品底面記載のシリアル番号(S/N)を下記の枠にメモしてください。

型　番 DVR-3570LE
シリアル A0A0000000XX
定　格：DC5V 1.5A DC12V 1.0A
製 アイ・オー・データ機器

↓ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。

**ハードウェア保証書について**

「ハードウェア保証書」と「保証規定」は本製品の箱に印刷されております。
本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。

ご注意

### 各部の名称

**ドライブ前面**




**緊急イジェクトホール**
メディアが取り出せなくなった場合に使用します。

**アクセスランプ**
読み書き・イジェクト時に点灯/点滅します。

**イジェクトボタン**
トレイの出し入れを行います。

**ドライブ背面**



使用しません。

**オーディオコネクター(アナログ)**
市販のオーディオケーブルを使用してパソコン本体のサウンドカードと接続します。機種や環境によっては使用しない場合があります。

**電源コネクター**
パソコンの電源ケーブルを接続します。

**IDEコネクター**
パソコンのIDEコネクターと接続するためのケーブルを接続します。

**スイッチ**
IDE機器の接続状況により設定を行います。

⚠ 注意　アクセスランプの点灯/点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

## 2.設定しよう

### スイッチを設定します

手順.1

本製品はIDE機器としてパソコン本体に接続します。
下記 IDEの基礎知識 を参考に、取り付ける場所を決めます。

**IDEの基礎知識**

■ IDEの仕様について

パソコン本体には、以下の2つのコネクター（プライマリー/セカンダリー）があります。

プライマリー(PRIMARY)
IDE1の場合があります。

セカンダリー(SECONDARY)
IDE2の場合があります。

上記それぞれに、IDEフラットケーブル（以下参照）を使用して、下記の2台ずつ、計4台までのIDE機器を接続することができます。

マスター(MASTER)　スレーブ(SLAVE)　マスター(MASTER)　スレーブ(SLAVE)

■ 接続例

一般的なパソコンでの接続例です。並ついているコネクターに接続するか、すでにお使いのCD-ROMドライブなどと交換してください。




手順.2

手順.1で決めた取り付ける場所にあわせて、本製品背面のスイッチを「マスター」（出荷時設定）または、「スレーブ」のどちらかに設定します。ご使用環境にあった設定を行ってください。

背面図



マスター(MA)（出荷時設定）　スレーブ(SL)　ケーブルセレクト(CS)




## 3.接続しよう

### 本製品をパソコンに接続します

手順.1

パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。

手順.2

パソコンのルーフカバー、ドライブベイ（5インチベイ）のカバーを外し、本製品を取り付けます。
パソコンのルーフカバーの外し方、ドライブベイ（5インチベイ）のカバーの外し方、取り付け方はパソコンの取扱説明書をご覧ください。

手順.3

各ケーブルを接続します。

**① IDEフラットケーブル**

パソコン本体から出ているIDEフラットケーブルを、本製品のIDEコネクターに接続します。プライマリー（1本列目）またはセカンダリー（2本列目）を充分確認し、接続してください。

**② 電源ケーブル**

パソコン本体から出ている電源ケーブルを本製品の電源コネクターに接続します。

**ケーブルを差し込むときは ケーブルの向きにご注意ください。**
**逆向きに差し込むおそれがないようになっていますが、無理に差し込もうとすると、コネクターを破損する恐れがありますコネクターを抜き差しする場合は、ピンが折れないようにコネクターをまっすぐにして行ってください。**
**ピンが折れると正常に動作しません。**




手順.4

添付の取り付けネジで本製品をとめます。
お使いの機種によって、ネジ穴の場所や数が異なります。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

手順.5

パソコンのルーフカバーを取り付け、ケーブルや周辺装置を元に戻します。

## 4.確認しよう

### 正常に使用できるかを確認します

パソコンを起動して「マイコンピュータ」を開き、CD-ROMのアイコンが追加されていることを確認します。アイコンが追加されていれば、本製品をご使用いただけます。



↑（画面例：Windows XP）

アイコンの追加を確認
※ドライブ文字（番号）は環境によって異なります。

Windows XP以外の場合
左記のアイコンの 追 加 を確認します。

### こんなときには

**パソコンが起動しない場合**

［2.設定しよう］を参照し、もう一度、本製品の「マスター」/「スレーブ」設定をご確認ください。

**アイコンが追加されていない場合**

●［表示］メニューの［最新の情報に変更］をクリックしてみてください。
●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。（パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。）

## 注意事項

### その他ご注意

●ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らないで、コネクターを持って抜いてください。
●本製品を使用する際には、Windowsの転送モードをDMAに設定してください。
●一部のウイルス対策ソフトがインストールされている場合には、動作が不安定になる場合があります。
●本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。本製品やメディアを破損します。
●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り出し数分おいてから書き込みを行ってください。
●本製品はパソコンの省電力機能には対応しておりません。

裏面へお進みください。

# てっとり早く DVDを使ってみよう

■用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。

データDVDをつくりたい

- **GOLD8 Security**（DATA）：データライティングソフト　通常のCD-DVDの作成に加えて、暗号化CD/DVDを作成することもできます。　※他のデータライティングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。　※DirectX 8.0Fイコール～されていない場合では、B's Recorder GOLD8 SecurityのインストールOKと DirectX 8.0Fは自動でインストールされます。
- **B's CLiP**（B.A.S.）：パケットライトソフト　DVD+RW/+RW/+R DL/CD-RW/にドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込むことができます。　※他のデータライティングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。
- **AdobeReader**（ARDRA）：PDF文書ファイル閲覧ソフト　各ソフトに付属しているPDF形式の文書ファイルを読む際に使用します。
- **見張らトレイ**（KEYDATA）：トレイコントロールユーティリティ　パソコンシャットダウン時にメディアの取り出しおよび防ぐユーティリティソフトです。

## トリあえず 用途に応じて必要なソフトをインストールしよう

### ソフトウェアをインストールするには・・・

※Windows XP/2000での収録されているソフトをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

1 添付のCD-ROMをDVDドライブに挿入します。

2 メニューが表示されたら[インストール]をクリックします。

3 インストールしたいソフトをクリックします。

4 表示に従ってインストールを進めます。

5 インストールが完了します。（再起動が必要な場合があります。）

こんな時には…
インストールするソフトウェアによっては、シリアル番号入力画面が表示される場合があります。その場合、シリアル番号は自動的に入力されますので、そのまま次の画面に進んでください。

### 注意 B's Recorder GOLD ＋ B's CLiPを使用する際のご注意

- 複数ご使用を無効にしてください。無効にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。
- マルチセッション・マルチボーダー（セッション単位でデータを追記することです。）記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD のメディア」メニューの「情報」を選択してください。エクスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」を選択すると表示される「使用領域」では、DVD特有により書換のセッションの容量しか表示されません。
- 追記DVD-RメディアにマルチセッションでCD書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。
- 追記DVD-RメディアにB's CLiPでCD書き込みを行った場合、他のドライブで読みとることはできません。
- 一度でCD書き込みに失敗したDVD-R/+R DL/CD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗したDVD-RW/+RW/+DVD-RWメディアは「B's Recorder GOLD」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。
- いったん「B's Recorder GOLD」で本製品で書き込み済みのメディアに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD」より本製品を使用してください。　また、いったん「B's CLiP」で本製品で書き込み済みのメディアに追記する場合は、必ず「B's CLiP」で本製品を使用してください。
- 一度「B's CLiP」でフォーマットしたDVD-RW、CD-RWメディアを再フォーマットする場合は、「B's Recorder GOLD」や「B's Easy」でいったん標準消去してから、「B's CLiP」で再フォーマットしてください。
- 「B's Recorder GOLD」にてビデオ記録標準モードのDVDを作成する場合には、本製品製（推奨メディア）欄にご確認いただいておりますメーカー製のDVM60DVD-R/+RW for VIDEOメディアをご利用ください。
- ハードディスクにいったんデータを書き込んだり、メディアへの書き込み行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスクに必要です。
- B's Recorder GOLD8のエラー回避機能のアクセラを有効にしてください。「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、「転送速度エラー回避機能」をONにしてください。エラー回避機能が使用ONにしているドライブでは、「高度なドライブ設定」のボタンは表示されません。
- 他のCD/DVDドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意　「B's Recorder GOLD」が対応していないCD/DVDドライブでの自由ど 書込み元ドライブ（コピー元）として利用いただくことができません。その場合は本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。　※推奨ドライブ：エイチ・エー・ビー(HOD)の販売をお問い合わせください。
- 書きデータを書き込んだCD-R/RWメディアを再生するには、再生するCDプレーヤーやCD-R/RWメディアに対応している必要があります。
- Windows 2000でお使いの場合には、ドライブのデジタルCD再生を無効にしてください。
- DVD-R/RWメディアに書き込む際、書き込み終了前に一度トレイが出し入れします。書き込み終了の画面が表示されるまでメディアを抜かないでください。手の込まれる原因となります。

参考 **シリアル番号/CD-Key**
- ●B's Recorder GOLD8 Security：
- ●B's CLiP8：

## DVDオーサリングソフト等の優待販売について

本製品にはDVDオーサリングおよびDVD再生ソフトウェアを添付しておりません。本製品ご購入のお客様に限りUlead社製DVD作成ソフト（製品版）を特別価格でご購入いただけます。購入をご希望の場合は、下記の手順で優待販売（ダウンロード販売）ページにアクセスし、ご利用ください。
**※インターネット接続環境が必要です。**

1 添付のCD-ROMをDVDドライブに挿入します。 → 2 メニューが表示されたら「ソフトウェア優待販売ページにアクセスする」をクリックします。

以下のソフトウェアなどがダウンロードいただけます

| | |
|---|---|
| DVDビデオを作りたい DVDビデオを焼きたい | DVD MovieWriter 3 |
| ビデオを編集したい | VideoStudio 8 |
| 素材の整理・編集に | Photo Explorer 8 |
| スライドショーの作成に | DVD SlideTheater2 |

### 注意

- 本優待販売のソフトウェアはWindowsのOS等ユーザーオーサリングソフト等をご利用いただく場合、ご使用のソフトウェアメーカー様に本製品での動作の可否をご確認ください。弊社ではその他ソフトウェアの動作確認情報はございません。なお、ソフトウェアメーカー様には製品名(DVR-3570LE)もしくはドライブ名(NO-3570A)での動作をご確認ください。
- DVD MovieWriter 3およびVideoStudio 8に付属してご提供のDVD-Rメディアに書き込むDVDビデオを作成する際にはできません。　「DVD MovieWriter 3」をご使用の場合は一部「DVD Movie Writer 3」でビデオデータ(VIDEO_TS)フォルダを作成しパソコンに保存した後、添付の「B's Recorder GOLD」にて保存したビデオデータ(VIDEO_TS)フォルダをデータDVDとして選択DVD-Rメディアに書き込んでください。
- 本優待販売のソフトウェアと、お客様の環境およびドライブとの組み合わせによってはドライブの最大性能を発揮できない場合があります。
- 一度「B's Recorder GOLD」で書き込みをおこなったCD-R RW, CD-RWメディアを、本優待販売のソフトウェアにて利用になる場合は、先に「B's Recorder GOLD」でメディアの書き消去をおこなってからご利用ください。

## 困ったときには

### パソコン接続時の問題

**Q-1 パソコンに接続してもマイコンピュータにDVDドライブのアイコンが表示されない。**

対処1 **本紙表面を参照し、IDEケーブル、電源ケーブル、スイッチを再確認してください。**
接続箇所とスイッチの設定が合っているかどうか、ケーブルの接触がゆるくないかを確認します。

対処2 **ドライブ文字(番号)を変更してみてください。**
他のドライブ文字(番号)と重なり表示されていない場合があります。

Windows XP/2000の場合
1.[マイコンピュータ]を右クリックして表示されたメニューから[管理]をクリックします。
2.[ディスクの管理]をクリックし、右下の画面をスクロールし、DVDドライブの読込があるかを確認してください。（光学ドライブ名称及び容量は各PCにより本製品が表示されます。）
3.本製品をクリックして、[ドライブ文字とパスの変更]をクリックします。
4.[変更]または[編集]をクリックします。
5.ドライブ文字(番号)を他の機器と重ならないように選択し、[OK]をクリックします。
6.[マイコンピュータ]を開き、設定したドライブ文字(番号)が表示されているかどうかを確認してください。

Windows Meの場合
1.[マイコンピュータ]を右クリックして表示されたメニューから[プロパティ]をクリックします。
2.[デバイスマネージャ]タブで[CD-ROM]をダブルクリックし、本製品を選択して、[プロパティ]ボタンをクリックします。
3.[設定]タブの[予約ドライブ文字]でドライブ文字(番号)を他の機器と重ならないように予約してください。
4.[OK]をクリックします。




**Q-2 B's Recorder GOLDをインストールしたらマイコンピュータに本製品のアイコンが表示されなくなった。**

対処 ビー・エイチ・エー社へお問い合わせください。



### DVD/CD読み込み時（再生時）の問題

**Q-1 DVDビデオが再生できない。**

対処 **DVD再生ソフトを起動し、再生ドライブに本製品が設定されているかを確認してください。**

**Q-2 音楽CD、DVDビデオやデータ等が書き込まれたDVD/CDメディアが開けない。**

対処1 **常駐ソフトを停止してください。**

Windows XP/2000の場合
1.[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
[名前]欄に[msconfig]と入力し、[OK]ボタンをクリックします。
2.[スタートアップ]タブをクリックし、以下の項目以外のチェックを外し、[適用]ボタンをクリックします。
※全てに応じ変わるように応じ他のソフトの状態等も考慮に応じてください。
・IMJPMIG
・TINTSETP
・Ctfmon
3.[閉じる]ボタンをクリックします。再起動のメッセージがますので、画面にしたがってパソコンを再起動してください。
4.パソコン再起動後、DVD/CDメディアが開けるかどうか確認してください。正常に開けるようになった場合は1～3の手順で1つずつチェックを戻し、問題となるものを特定し、問題となるものを外した状態で使用してください。

Windows 2000の場合
画面右下のタスクトレイに常駐されているソフトのアイコンを、右クリックやダブルクリックして[停止]、[終了]、[無効]等にしてください。問題となる常駐ソフトが特定できた場合は、問題となるものを止めた状態で使用してください。

Windows Me の場合
1.[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
[名前]欄に[msconfig]と入力し、[OK]ボタンをクリックします。
2.[スタートアップ]タブをクリックし、[SystemTray]以外のチェックを外し、[OK]ボタンをクリックします。
※全てに応じ変わるように応じ他のソフトの状態等も考慮に応じてください。
3.パソコンを再起動します。
4.パソコン再起動後、DVD/CDメディアが開けるかどうか確認してください。正常に開けるようになった場合は1～3の手順で1つずつチェックを戻し、問題となるものを特定し、問題となるものを外した状態で使用してください。

対処2 **ライティングソフトが複数インストールされている場合は、本製品添付ソフト以外のライティングソフトを全てアンインストールして下さい。**
アンインストール方法はソフトメーカーまたは、パソコンに標準で組み込まれている場合にはパソコンメーカーにお問い合わせください。

**Q-3 DVDビデオを再生するとコマ落ちや音飛びが発生する。**

対処1 **本紙表面の［動作環境の確認］を参照し、動作環境に合うようにパソコン環境をアップグレードしてください。**

対処2 **IDEの転送モードを変更してください。**
「PIOのみ」の場合は「DMA」に、「DMA」の場合は「PIOのみ」にしてください。

**Q-4 マイコンピュータで本製品のアイコンをダブルクリックすると「アクセスできません」や「ファンクションが間違っています」と表示される。**

対処 **データが書き込まれていないメディアをセットしている場合は、このようなメッセージが表示されます。**
書き込みを行いたい場合は、添付のライティングソフトを起動し、書き込みをおこなってください。

### DVD/CD書き込み時の問題

**Q-1 「メディアをセットしてください」または「ディスクが空でないか、ドライブにディスクが挿入されていません」と表示され、書き込めない。**

対処1 **マイコンピュータで本製品が認識されているかどうか確認してください。**
認識していない場合は左記「パソコン接続時の問題」⇒ [Q-1] の対処を確認してください。

対処2 **ライティングソフトを起動し、書き込みドライブに本製品が設定されているかどうかを確認してください。**

B's Recorder GOLDの場合







対処3 **ライティングソフトが複数インストールされている場合は、本製品添付ソフト以外のライティングソフトを全てアンインストールして下さい。**
アンインストール方法はソフトメーカーまたは、パソコンに標準で組み込まれている場合にはパソコンメーカーにお問い合わせください。

対処4 **推奨メディアを使用してください。**
（本紙表面の［動作環境の確認］内［推奨メディア］をご参照ください。）

**Q-2 ライティングソフトで書き込み中にエラーが発生したり、書き込みが正常に終了しない。また、希望の書き込み速度に設定できない。**

対処1 **ライティングソフトが複数インストールされている場合は、本製品添付ソフト以外のライティングソフトを全てアンインストールして下さい。**
アンインストール方法はソフトメーカーまたは、パソコンに標準で組み込まれている場合にはパソコンメーカーにお問い合わせください。

対処2 **本紙表面の［動作環境の確認］を参照し、動作環境に合うようにパソコン環境をアップグレードしてください。**

対処3 **推奨メディアを使用してください。**
（本紙表面の［動作環境の確認］内［推奨メディア］をご参照ください。）

対処4 **IDEの転送モードを変更してください。**
「PIOのみ」の場合は「DMA」に、「DMA」の場合は「PIOのみ」にしてください。

## お問い合わせ

**GOLD8 Security** や **B's CLiP** で困ったら…

1 ソフトウェアのオンラインマニュアルを確認する。
［スタート］メニューの［B.H.A］に登録されます。

2 ホームページでサポート情報を見る。
**http://help.bha.co.jp/**

それでも解決しなかったら

3 サポートに問い合わせる。

株式会社ビー・エイチ・エー
テクニカルサポートセンター
**TEL 06-4861-8234**
受付時間－10:00～12:00/13:00～17:00
月～金曜日(祝日などビー・エイチ・エーが休日を除く)
※お問い合わせの際はビー・エイチ・エーユーザー登録が必要です。
**http://www.bha.co.jp/**
●E-Mail 上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください。

DVDドライブ本体 や 見張らトレイ で困ったら…

1 本紙表面の［2.設定しよう］、［3.接続しよう］を参照し、設定などを確認する。
※「見張らトレイ」については オンラインマニュアルを確認します。
［スタート］メニューの［I-O DATA］に登録されます。

2 ホームページでサポート情報を見る。
●製品Q&A、Newsなど
**http://www.iodata.jp/support/**
●最新サポートソフト
**http://www.iodata.jp/lib/**

それでも解決しなかったら

3 サポートに問い合わせる。

株式会社アイ・オー・データ機器　サポートセンター
**TEL**［東京］**03-3254-1095**
**TEL**［金沢］**076-260-3688**
**FAX**［東京］**03-3254-9055**
**FAX**［金沢］**076-260-3360**
［受付時間］09:30～19:00 月～金曜日(祝日は含む)

## 修理について

**修理を依頼される前に、以下の事項をご確認ください。**

**●お客様が貼られたシールなどについて**
修理の際に、製品ご自身が貼られたシールなどは外されますので、ご了承ください。
その際、表面に貼られているシールなどは失われますのでご了承ください。

**●修理金額について**
保証期間中は、無料にて修理いたしますただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから最低5年間は保証いたしております。
※故障したパーツ、保有修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにてご連絡させていただきます。)

**本製品の修理をご依頼される場合は、以下の手順で行ってください。**

**1.メモに控え、お手元に置いてください。**
お送り頂く製品の製品名、シリアル番号（製品に貼付されたシールに記載されています。）、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

**2.これらを同意してください。**
最小要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
■下の内容を書いたもの
・返送先[住所/氏名/あれば]FAX番号]　・日中にご連絡できるお電話番号
・ご使用環境（機器構成、OS など）　・故障状況（どうなったか）

**3.修理品を梱包してください。**
■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
■輸送途中の破損を防ぐため、ご購入時の箱・発泡材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・発泡材がない場合は、緩衝材に梱包してください。

**4.修理をご依頼ください。**
■修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
■適切の明細は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目B4番地 アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

## 使用上のご注意

**著作権について**
この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者でるため、著作権保有者から複製の許諾を得ている条件を制作する手段としての方でもしくあなたの著作権保有者から複製許諾を得ていない場合が、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。個自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

**本製品のライティングソフトウェアについて**
■本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
■DVD+RW/+RW、CD-RWメディアの消去（初期化）は書き込み専用のライティングソフトでを使用してください。
■「B's CLiP」はCPRM に対応しておりません。

**地域コード（リージョンコード）について**
本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフトウェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社では保証いたしかねます。

**商標について**

●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
●Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
●その他、一般に会社名、製品名はあらの商標または登録商標です。



【ご注意】（1）本製品および本書(紙およびマニュアル等)の複製(データやプログラムの変換)、転載、改変、譲渡および本製品の賃貸業務に使用することは許可されません。（2）本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社では一切の責任を負いかねます。（3）本製品使用により、お客様が直接または間接的に得た利益の補償については、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。（4）本製品の仕様、および本書に記載されている事項は、将来予告なしに変更することがあります。（5）本製品は、万全を期して製作されておりますが、万一ご不審な点や誤記・脱落などがございましたら、弊社までご連絡ください。（6）本製品を運用した結果の他への影響については、（5）項にかかわらず責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。（7）本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送関連機器、兵器システムなどの人命に関わる設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用または組み込みは意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などが生じても、弊社では一切その責任を負いません。お客様の責任において、必要な安全設計を行うことをお願いします。（8）本製品の故障により、お客様または第三者が、不測の損害（事業利益の損失、事業の中断、精神的苦痛、記憶内容の変化・消失など）を被ったとしても、弊社では一切その責任を負いません。（9）本製品は日本国内向けに製造されており、本製品の保証および修理は日本国内においてのみ行われます。また、本製品は日本国内において使用されることを前提としており、弊社は海外における技術サポート、及びカスタマーサービス等を行っておりません。（10）本製品の仕様は、日本国内の電源・通信規格などに準拠するように設定されています。本製品を日本国外で使用された場合、弊社では一切その責任を負いかねます。（11）本製品は、国内外の法令、規則及び公序良俗に反する形で利用されることを意図しておりません。本製品を違法に利用したお客様または第三者が、これにより損害を受けたり、あるいは他の方に損害を与えたりした場合、弊社では一切その責任を負いかねます。（12）本製品の輸出（個人による自己使用の範囲を超える量の輸出や、自己使用であっても外国為替及び外国貿易法に規制される製品の輸出）に際しては、日本国内への回答やテート、及びアプローチ・ビジネス等を行ってください。万一、輸出規制を行わずに輸出したことにより、米国政府から罰則を受けた場合、弊社では一切責任を負いません。This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and cannot provide any technical support or after-service for this product outside Japan. （13）お客様よりご提供いただいたお客様の個人情報は、ご本人様の了承なしに第三者に開示することはありません。ただし、裁判所・警察機関からの法的な照会があった場合は、この限りではありません。（14）本製品を使用した結果、USBデバイスやPCカードなどの他の機器に影響を与えたり、それらの機器の動作を保証するものではありません。（15）本製品を運用した結果の他への影響については、（5）項にかかわらず責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



ISO 14001 認証取得
ISO 9001 認証取得


デジタルライフの夢をカタチに

株式会社 **アイ・オー・データ機器**
〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目B4番地
TEL 076-260-3668 FAX 076-260-3667
http://www.iodata.jp/support/



2006.3.10 Copyright © 2006 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.