I·O DATA


お客様へ

必ずお読みください

固定ピンの抜き方

1 箱から取り出し、緩衝材を取り外します。
固定ピンは抜かないでください。

2 机などの水平な台の上に置きます。
次に、シールをはがして固定ピンを抜きます。



注意 横にしたまま固定ピンを抜くと、スタンドが勢いよく引き伸ばされ、本製品が身体に当たったり落下したりして、けがや故障の原因となることがあります。
また、固定ピンは、本製品の修理を依頼するときなど、再梱包時に必要となりますので、お客様のわかりやすい場所に大切に保管してください。

M-DOCU200063-01